


**W112 CHW - 48nm W AKTOB**

**CHINA**

**CHART REFERENCES:**

- CH (H/L) 1
- ZBHH (Hohhot) ALT QUICK REF
- ZBAA (Beijing) DEST 1 ALT



**SEE INSTRUCTIONS NEXT PAGE**

**W112 CHW - 48nm W AKTOB**

ENGINE FAILURE	DEPRESSURIZATION	ENGINE FAILURE + DEPRESSURIZATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start RIGHT turn.</li> <li>• Apply <b>OBSTACLE STRATEGY</b></li> <li>• Return to CHW on W112.</li> <li>• At CHW divert to Hohhot (ZBHH) or Beijing (ZBAA) via B215.YBL.A596</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start RIGHT turn and return to CHW on W112,</li> <li>• Descend initially to FL250,</li> <li>• At 9nm SW CHW descend FL140,</li> <li>• At CHW descend FL100 and divert Hohhot (ZBHH) or Beijing (ZBAA) via B215.YBL.A596</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start RIGHT turn</li> <li>• Apply <b>OBSTACLE STRATEGY</b>,</li> <li>• Return to CHW on W112.</li> <li>• At 9nm SW CHW initiate <b>EMERGENCY DESCENT</b> FL140.</li> <li>• At CHW descend FL100 and divert Hohhot (ZBHH) or Beijing (ZBAA) via B215.YBL.A596</li> </ul>