



Diagrama de un pantalón con medidas en mm. Se indican: 10 mm para el ZIPPER, 8 mm para la MUESCA, 15 mm para la parte superior de la pierna, 23 mm para la parte inferior de la pierna, 28 mm para la parte inferior de la pierna, y 5 mm para la parte superior de la pierna. Se indica 'demasia' con una flecha roja.