

Inicio

Do while temp = 350°
Do while cant = 0!

°C = (temp - 32) * 1.8

"el valor debe
precalentarse a 11 + cant +
grados °C"

#fin

- Entradas

temp °F

- Proceso

Declarar variables
temp, cant

Convertimos a °C

- Salidas

Mostramos el
resultado de
la conversión