

*Sistema de Monitoramento de Alarmes**Frequência: Semestral*

ATENÇÃO: Os alarmes são uma parte importante do sistema de segurança, portanto, esta ficha deve ser executada por irmãos devidamente autorizados.

Sensores da central

Na tela de monitoramento, teste os sensores. Providencie a intrusão de cada sensor.

Sirenes

Ligue o alarme e realize uma intrusão. Passe por cada sirene verificando seu funcionamento.

Teste da bateria

- Desligue o disjuntor da central de alarme no quadro elétrico.
- Arme e desarme a central para verificar seu funcionamento.
- Religue o disjuntor.
- Solte os cabos da bateria e verifique a tensão entre os polos. Se estiver abaixo de 12 V, providencie a substituição da bateria.

Central de alarme

- Desligue o disjuntor da central de alarme no quadro elétrico.
- Faça uma inspeção no quadro.
- Verifique se está faltando algum parafuso de fixação da placa.
- Verifique se os componentes no quadro estão bem fixos e sem danos visíveis (p. ex.: temperatura excessiva, chamuscado, etc.).
- Verifique se a fiação está amarrada ou numa canaleta.
- Verifique as conexões entre cabos e componentes.
- Limpe dentro do quadro usando um pincel.
- Limpe por fora usando um pano levemente umedecido e, se for necessário, use detergente neutro.
- Verifique se a porta fecha corretamente.