

DNC上、macro的form形状可以通过master进行选择。
可以选择的形式如下记所示。

【form的种类】

各form的详细说明参照各sheet表

form名	説明	シート名
load	画面显示时，master上登录了的值反映到文本框上	load
input	按下按键后，会显示出计算器form，计算器上输入的值被反映到文本框内	input
measure	数显卡尺等的测定值被显示成文本、与此值关联的转让值被反映到文本框内	measure
select	用户从列后补表上选择值后，与此值关联的转让值被反映到文本框内	select
relation	想与其他的文本框的值关联，让变化显示的时候使用	relation
switch	每按下按键时按键显示值就会变化，与按键显示值关联的转让值被反映到文本框内	switch
correct	对于默认显示值，按下主按键后补正值	correct
changePRG	按下按键后，就会转移到登录了那个按键的程序上	changePRG
selectPRG	列表内显示程序，转移到选择后的程序上去	selectPRG
add	add.csv上定义了的macro追加显示到现画面上	add

AAA10G-20-p5-30

加工方向test1

#500

load系

#501

input系

#502

measure系

#503

select系

#504

relation系
(和load同一显示内容)

#500

10

#501

20

#502

30

#503

5

#504

角A

5

#505

ノギス値

0

#506

test1-1

-

1

#507

3

#508

test1

1

#509

+

0.000

-

prg3^

test1

-

add系

add

switch系

correct系

changePRG系

selectPRG系

KeyBoard

转让