



# 3. Nedrivning af Bathroom 1

I denne "work-package" består arbejdet i at rive Bathroom 1 ned.



## Dette skal fjernes

### Genstande der kan fjernes nemt

- toilet
- spejlskab
- persienner ved vindue
- bruserarmatur
- bruseforhæng
- fjern lister i kanten af loftet
- bruserstang
- toilet papir holder

### Genstande der er sværere at fjerne

VIGTIGT: Der er vandrør under vasken, så vær forsigtig når det rives ned

- håndvask og hele konstruktionen rundt om



## Fliser

- fliser på gulvet og bunden af vægge



- fliser på gulvet af bruseniche (der skal etableres bedre fald i brusenichen, med eksisterende afløb!)
- fliser på væggene af bruseniche



Vær forsigtig når fliserne omkring afløbet fjernes - vi vil gerne have samme afløb så vi undgår at skulle have lavet vvs arbejde.

## **Værktøj der skal bruges**

Hammer

majsæl

Brækjern

Hobbykniv

Skruemaskine med bits

Beskyttelsesbriller

Handsker

Borerhammer med flisemejsel

støvsuger

murerbalje

murerske