

27. Acrylic touch-ups after skirting boards

Formål: Udføre **kun nødvendige** akrylreparationer efter montering af fodlister, så overgange står skarpe før aflevering.

Gælder ikke vådrum (bathroom 1 og bathroom 2).

Omfang (kun hvor det behøves)

- **Topkant fodliste** → **væg**: små åbninger, micro-skygger, sømhuller.
- **Væg** → **vindues-/dørindfatning**: kun hvis der er synlige hårde sprækker.
- **Væg** → **loft**: kun ved revner opstået efter maling.

Ingen fuger mod gulv. Gulvet er flydende.

Arbejdsgang

1. Inspektion med malerlampe

- Gå vægge, lofter, vinduer og fodlister igennem med malerlampe skråt på fladen.
- Markér kun de steder, der reelt kræver fuger.

2. Forbered

- Støvsug let i samlinger.
- Aftør støv med tør klud.

3. Fug kun markerede steder

- Skær dyse i 45° til smal streng (3–4 mm).
- Påfør jævnt. Glit straks med fugeværktøj eller finger let fugtet i sæbevand.
- Fjern evt. tape med det samme.

4. Finish

- Tjek med malerlampe igen.
- Hvis farve-/glansforskel ses: spot-mal fugen efter fuld tørretid.

Resultat

- Skarpe overgange uden synlige sprækker ved fodlister, vinduer, døre og loftshjørner.
- Ingen overskudsuge på malede flader.
- Ingen fuge mod gulv.

Materialer

- Akrylfuge overmalbar hvid
- Malertape
- Sæbevand i sprayflaske
- Rengøringsklude
- Støvsugerposer

Værktøj

- Fugepistol
- Fugeglitteværktøj
- Hobbykniv
- Malerlampe
- Støvsuger