

# 30. Plaster and paint the outer stairway (not inside the apartment) — Option A (keep textured render)

Formål: Vaske, dække af, dæmpe skarpe toppe i strukturpuds med tynd rullespartel (**kun på pudsede/mineraliske flader**), prime og male slidstærkt.

**Trælofter spartles ikke – de males kun.**

Arbejdet foregår i opgangen uden for lejligheden. Minimer støv.

## Omfang

- Vægge i trappeopgangen (**strukturpuds**)
- **Soffit/underside af trappeløb** (pudset/mineralisk) → kan spartles
- **Trælofter** → males kun (ingen spartel)
- Vindueskarme/rammer i opgangen (hvis ikke allerede malet)
- Én væg er ny-pudset: småreparationer udføres og behandles som øvrige vægge

## Forberedelse og drift

1. Varsling i opgangen med info om arbejde, støv og tørretider.
2. Adgang: Hold minimum 1 meter fri passage. Ingen kabler på tværs af trin.
3. Ventilation: Åbn vinduer ved mulighed. Brug støvsuger med HEPA under slibning.

## Arbejdsgang

### 1) Wash walls & ceilings (grundrens)

- Vask **vægge, soffit og trælofter** for støv, snavs og fedt.
- Skyl med rent vand. Lad tørre.

## 2) Rough cover stairs

- Dæk trin og repos med kraftigt afdækningspap.
- Maskér gelændere, vindueskarme og fodlister med plast og malertape.
- Dæk kun det nødvendige for at bevare passage.

## 3) Vurder og primer FØR rullespartel (kun hvor der spartles)

- Gælder **kun vægge/soffit (pudset/mineralisk)** – ikke træloft.
- **Tjek underlag:**
  - **SUGER/SMITTER (rå/mineralisk, kridtende, meget sugende)?**  
→ Påfør **forankringsgrunder/dybdegrunder** på hele fladen. Lad tørre efter anvisning.
  - **SUNDT & ALLEREDE MALING (ingen kridtning, normal sug)?**  
→ **Ingen primer her.** Gå direkte til rullespartel.
- **OBS:** Spærrende grunder bruges **ikke** som primer under spartel — kun pletvist senere mod gennemslag.

## 4) Plaster (let udjævning af struktur) – kun vægge og soffit

- **Formål:** Dæmpe skarpe toppe i strukturpuds – ikke fuld udglatning.
- Påfør **rullespartel** tyndt:
  - Første lag: rul på og træk **diagonalt** med bred spartel for at presse ned i fordybninger.
  - Lad tørre **12–24 timer**.
  - Andet lag (kun hvor nødvendigt): rul på og træk **lodret/vandret** for jævn struktur.
- **Ny-pudset væg:** Udbedr småhuller med **mediumspartel**. Lad tørre.
- Slib let med **korn 150** og støvsug vægge/soffit.

## 5) Recover stairs and remove dust

- Fjern støvet afdækning på trappetrin. Støvsug trinene.
- Læg **ren** afdækning igen før priming og maling.

## 6) Prime (før maling)

- **Vægge & soffit (pudset/mineralisk):** Påfør **forankringsgrunder** jævnt for ens sug inden maling.
- **Trælofter:** **Ingen spartel.** Hvis tidligere malet og sundt: mal direkte. Ved gennemslib/udsugget træ → **spot-prime med træprimer.**
- **Gennemslag/nikotin:** **Spærrende grunder (spotvis)** hvor der er misfarvninger.

- **Vinduer/karme (træ/metal):**
  - Ved bart træ/metal eller gennemslib: **spot-prime** med egnet træ-/metalprimer.
  - Intakt tidligere malet: mal direkte.
- Rul strukturlader med **mikrofiber 12 mm**, skær kanter med pensel. Lad tørre.

## 7) Acrylic sealing (kun nødvendige steder, efter primer)

- Smal akryl **3–4 mm** i overgang **væg-loft (træ)** og **væg-karme**, hvor der er synlige åbninger.
- Glit, fjern tape straks. Lad tørre.

## 8) Paint (2 lag)

- **Trælofter:** Træ- og loftmaling **glans 10, 2 lag**. Skær samlinger, rul vådt-i-vådt. *(Ingen spartel på trælofter.)*
- **Soffit (pudset) og loftflader af puds:** Loftmaling **glans 5, 2 lag**.
- **Vægge (strukturpuds):** Vægmalings **EN 13300 klasse 1, glans 15, 2 lag**.
- **Vinduer (træ/metal):** Træ- og metalmaling **glans 50, 2 tynde lag**. Maskér glas. (Hvis ikke allerede gjort som specificeret i 17.)

## 9) Afslutning og oprydning

- Fjern tape mens malingen er let fugtig for skarpe kanter.
- Tag afdækning af, støvsug trappeløb og repos.
- Aftør gelændere, karme og vindueskarme.
- Fjern varsling, når alt er helt tørt.

## Resultat

- Dæmpet, ensartet struktur på vægge/soffit; **trælofter står malede uden spartel**.
- Rene, matte lofter/soffit og robuste vægge med klasse-1 maling.
- Skarpe kanter ved lofter, hjørner og karme.
- Vinduer med holdbar finish uden stænk på glas.
- Trappeløb og repos rene og farbare.

# Materialer

- Grundrens
- Afdækningspap
- Afdækningsplast
- Malertape
- **Forankringsgrunder/dybdegrunder**
- **Spærrende grunder** (spotvis, kun mod gennemslag)
- Rullespartel (kun til vægge/soffit)
- Mediumspartel (småreparationer)
- Sandpapir 150
- Sandpapir 220
- Loftmaling glans 5 (puds/soffit)
- Træ- og loftmaling glans 10 (trælofter)
- Vægmalning EN 13300 klasse 1 glans 15
- Træ- og metalmaling glans 50 (vinduer)
- Akrylfuge hvid overmalbar
- Støvsugerposer

# Værktøj

- Støvsuger
- Klude
- Skuresvamp
- Lille spartel 10–15 cm
- Bred spartel 35–45 cm
- Slibeklods
- Mikrofiberrulle 12 mm
- Forlængerskaft
- Pensel flad
- Pensel skrå
- Fugepistol
- Fugeglitteværktøj
- Malerbakke
- Rullerist
- Tapeholder
- Hobbykniv
- Trappestige

- Stillads eller trappetårn
- Malerlampe