

# 21. Painters covering again for final layer of paint

I denne "work-package" består arbejdet i at **afdække alle gulve, vindueskarme, radiatorer og øvrige overflader**, inden sidste lag maling påføres.

Formålet er at beskytte overflader mod støv, malerstænk og dryp under den endelige malerfase.

## Fremgangsmåde

### 1. Ryd arbejdsområderne.

- Fjern løse genstande, værktøj og materialer fra gulve og vindueskarme.
- Støvsug let, så afdækningen kan klæbe ordentligt.

### 2. Afdæk gulve.

- Brug afdækningspap eller kraftig malerplast afhængigt af rumtype.
- Tape samlinger med malertape.
- Sørg for at overlappe ca. 10 cm ved samlinger for at undgå åbne sprækker.

### 3. Afdæk vindueskarme, radiatorer og fast inventar.

- Brug plast og tape, men undgå at forsegle helt, så der ikke dannes fugt.
- Dæk også stikkontakter, afbrydere og greb, som ikke skal males.

### 4. Kontroller dørtrin og overgange.

- Læg ekstra beskyttelse på trinnene ved gennemgangsrum.

### 5. Sørg for adgangsveje.

- Lad nødvendige stier være fri, så man kan bevæge sig gennem lejligheden uden at beskadige afdækningen.

## Note

**Materialer i main living room** (fx køkkenelementer og gulvpakker og overskydende materialer) **samles midt i rummet og dækkes med plast.**

Loftet kan herefter males som resten af lejligheden.

# Resultat

Lejligheden er afdækket og klar til endelig maling, med sikre adgangsveje og beskyttede overflader i alle rum.

## Materialer

- Afdækningspap (kraftig kvalitet)
- Afdækningsplast (tyk plast til lodrette flader)
- Malertape (medium tack)
- Tynd tape til detaljer og hjørner
- Støvsugerposer

## Værktøj

- Støvsuger
- Tapeholder
- Hobbykniv
- Saks
- Målebånd
- Arbejdshandsker