

19. Remove rough covering and clean up apartment

(vacuum, surfaces, leftover materials)

Formål

At fjerne den grove afdækning, der blev lagt under spartling og maling, samt rense lejligheden for støv, plast, tape og løse materialer, så næste arbejdsfase kan udføres på rene overflader.

Arbejdsgang

1. Fjern afdækning

- Fjern al afdækningsplast, pap og tape fra gulve, vindueskarme og radiatorer.
- Kontroller, at der ikke efterlades klæberester eller tape på lister og overflader.

2. Indsaml affald og materialer

- Saml alt byggeaffald, plastik, støv og rester af spartel- eller malerprodukter.
- Sortér i affaldsposer (plast, brændbart, metal, mv.).

3. Støvsugning

- Støvsug hele lejligheden grundigt, inkl. langs vægge, bag radiatorer og omkring dørkarme.

4. Aftørring af overflader

- Tør alle vandrette flader af (vindueskarme, bordplader, radiatorer, dørtrin).
- Brug let fugtig klud, evt. med mild grundrens-opløsning.

5. Kontrol

- Gå lejligheden igennem rum for rum og sikr, at ingen afdækning eller værktøj står tilbage.

Bemærk

- Materialer og værktøj **opbevares fortsat i main living room**.
- Fjern derfor kun afdækning i dette rum **delvist**, og behold beskyttelse under og omkring materialestakken.

- Sørg for at gulvet i dette område stadig er dækket med kraftig plast eller pap, der kan tåle trafik.

Resultat

Lejligheden står fri for afdækning, støv og løse materialer, og er klar til næste maler- eller montagearbejde.

Main living room forbliver delvist afdækket og organiseret til materialelagring.

Materialer

- Affaldsposer
- Grundrens (mild opløsning)
- Rengøringsklude
- Spand med vand
- Handsker
- Støvsugerposer

Værktøj

- Støvsuger med mundstykke
- Skraber eller spartel (til fjernelse af fast tape)
- Kost og fejebakke