



## 2. Demolition of Kitchen

I denne "work-package" består arbejdet i at rive Kitchen ned



### Dette skal beholdes (!!)

Vi skal have adgang til vand når vi renoverer, og derfor skal vi beholde bordplade og vask efter opvaskemaskinen.

### Dette skal fjernes

1. Sluk og afbryd strøm



2. Afbryd vand til opvaskemaskine og vandhane

3. Fjern opvaskemaskine og vær forsigtig ift. vand
4. Fjern køleskab, ovn/komfur
5. Fjern overskabe
6. Vær forsigtig - afmonter emhætte
7. Skær bordpladen over ved opvaskemaskinen,
8. Skru bordpladen løs og fjern den (behold del ved vask)
9. Fjern underskabe og sokkel
10. fjern fliser
11. Fjern konstruktion over overskabe, men behold rør til emhætte

## **Værktøj der er brug for**

brækjern / koben

Rørtang

svensknøgle

Papegøjetang

skruemaskine

hobbykniv

håndklæder og viskestykker

stiksav til at skære bordplade over hvis den er for tung

Papkasser til affald

Hammer

majsels

borehammer med fladmejsel