

## KURUTUCU AÇMA/KAPAMA İŞLEM KLAVUZU

### 1. Adım

Cihazı fotoğrafta gösterildiği gibi; alt kısmından düşmesini engelleyecek, herhangi yanlış bir tuşlamaya sebebiyet vermeyecek şekilde elinle sıkıca kavra.



### 2. Adım

Görselde beyaz yuvarlak içine alınmış sağ üstte bulunan yönlendirme (daire içinde çizgi) tuşuna bas ve şifre kısmına ilerle.



### 3. Adım





Gelen şifre ekranında cihaza ait dört haneli şifreyi 1'den 9'a kadar numaralandırılmış tuşlar yarılımı ile tuşla, beyaz yuvarlak ile gösterilen alt kısımdaki giriş tuşuna bas.



### 4. Adım

Gelen ekranda yapmak istediğin işlemin yer aldığı menüye geçmek için görselde beyaz yuvarlak içine alınmış Esc tuşuna bas.



<p><b>5. Adım</b></p>	<p>İşlem yapmak istediğin bölüm olan "Receiver Parameters" kısmına (1)görselde beyaz dikdörtgen içine alınmış kısımda yer alan aşağı yukarı kaydırma tuşları ile git ve ardından (2)beyaz yuvarlak ile belirtilen giriş tuşuna bas.</p>	
<p><b>6. Adım</b></p>	<p>Gelen ekranda işlem yapmak istediğin kurutucu numarsını 1'den 9'a kadar numaralandırılmış tuşlar yardımı ile tuşla ardından görselde beyaz yuvarlak ile gösterilen alt kısımdaki giriş tuşuna bas.</p>	
<p><b>7. Adım</b></p>	<p>Ekaranda yapmak istediğin işlem için en başta yer alan kutcuğa (1)yön tuşları ile git ve görselde (2)beyaz yuvarlak ile gösterilen alt kısımdaki giriş tuşuna bas.</p>	
<p><b>8. Adım</b></p>	<p>Ekaranda yer alan "On/Off/On+Alarm" durumunu (1)görselde beyaz dikdörtgen içine alınmış aşağı yukarı kaydırma tuşları ile ayarla ve ardından (2)beyaz yuvarlak ile belirtilen giriş tuşuna bas.</p>	

**9. Adım**

Ardından karşına gelen ekrandan bilgisi olmayan bie tarafından yanlış komuta edilmemesi, kurcalanmaması adına görselde yer alan beyaz yuvarlak içindeki Esc tusuna basarak şifre gerektiren menü kısmına geri dön

