



左面板

整机温度



85°C

坐标空间

关节空间

关节角度

关节1

0°

关节2

-58°

关节3

117°

关节4

-60°

关节5

90°

关节6

0°

空闲

状态区



停止



示教




速度

控制区


主功能入口



场景



控制



设备

任务历史

任务历史

急停
ESTOP