







# entire\_group (135)





## prespore (48)





## PstAO SSH475 pattern (18)





## PstAO SSA854 pattern (5)





## SLC388 pattern (1)





## PstO SSM184 pattern (4)





## PstO SLH659 pattern (15)





## PstO SLG775 pattern (5)





## PstA (2)





## PstAO SLE474 pattern (6)





## PstAB SSK348 pattern (2)





## PstAB SSB312 pattern (3)



## PstAB SLC388 pattern (1)



## PstAB SLA128 pattern (3)



## Late prestalk SSG721 pattern (9)

