

















引脚名称	描述	备注
GND	电源地	
VCC	电源 (3.3V-5V)	工作电压范围
D0	SPI时钟线 (SPI_CLK)	
D1	SPI数据线 (SPI_MOSI)	
RES	复位信号	
DC	数据/命令选择脚	
CS	片选信号 (低电平有效)	不可悬空



The values of C1 and C4 vary with the selection of the crystal.
The value of R4 varies with the actual PCB board. The initial value could be 24 nH.



SWITCH BUTTON



Sheet: /		
File: IMU.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.1		Id: 1/1