

Editor: Inserir Mútua

Versão: 15/10/2015

1 Função



O botão permite que impedâncias mútuas sejam inseridas entre trechos de uma mesma rede. Pode ser inserida clicando e arrastando entre dois trechos de uma rede. É necessário que os trechos pertençam a uma rede estática.

Edição de Mútua entre Trechos

✓ Confirmar ✗ Cancelar ⛔ Retirar

Mútua

Dados do equipamento

Código

X0 (ohm/km) 0.0500

X1 (ohm/km) 0.0500

Sentido da mútua

T19 T21

B50 B52