

MC20&MC30

GNSS AGPS 应用指导

GSM/GPRS/GNSS 系列

版本: MC20&MC30_GNSS_AGPS_应用指导_V1.2

日期: 2018-08-29

状态: 受控文件

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市徐汇区虹梅路 1801 号宏业大厦 7 楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：

<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm>

或发送邮件至：support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2018，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2018.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2016-08-02	丁必虎	初始版本
1.1	2016-08-18	丁必虎	更新秒定流程简图（图 8）
1.2	2018-08-29	胡涛	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加 MC30 为本文档适用的模块类型 2. 更新 EPO™ 运行流程描述（3.2 章节） 3. 更新秒定功能 AT 流程范例和流程简图(3.3 章节)

目录

文档历史.....	2
目录.....	3
表格索引.....	4
图片索引.....	5
1 引言.....	6
2 概述.....	7
3 机制与流程.....	9
3.1. EPO™ 运行机制.....	9
3.2. EPO™ 运行流程.....	9
3.2.1. EPO™ 运行流程（一）.....	9
3.2.1.1. 流程概述.....	10
3.2.1.2. AT 流程范例.....	10
3.2.1.3. 代码逻辑流程图.....	12
3.2.2. EPO™ 运行流程（二）.....	13
3.2.2.1. 流程概述.....	13
3.2.2.2. AT 流程范例.....	13
3.2.2.3. 代码逻辑流程图.....	15
3.2.3. 时间对 EPO™ 功能的影响.....	16
3.2.4. EPO 下载机制.....	17
3.2.5. EPO 流程是否生效的判断.....	18
3.3. 秒定.....	19
3.3.1. 流程概述.....	19
3.3.2. AT 流程范例.....	20
3.3.3. 代码逻辑流程图.....	22
4 附录.....	23
4.1. 参考文档.....	23
4.2. 缩写与术语.....	23

表格索引

表 1: 参考文档	23
表 2: 缩写与术语	23

图片索引

图 1: ALL-IN-ONE 方案下 GSM 与 GNSS 部分通信接线简图	7
图 2: EPO™ 功能运行过程简图	9
图 3: EPO™ 运行流程图（流程一）	12
图 4: EPO™ 运行流程图（流程二）	15
图 5: 时间同步的方式	16
图 6: EPO 文件下载流程	17
图 7: 秒定机制	19
图 8: 秒定流程简图	22

1 引言

本文档主要介绍了在 **All-in-one** 方案下, 与 MC20&MC30 模块的 GNSS 部分相关的 AGPS 功能: EPO™ 及秒定功能。后续章节详细介绍了两种功能在辅助 GNSS 定位时的工作机制及其推荐使用流程。

2 概述

MC20&MC30 模块集成了 GSM 和 GNSS (GPS+BeiDou) 双系统，在网络交互的同时，实现 GNSS 系统的快速、精准定位；同时模块内置了业界领先的 EPO™¹⁾ 技术，大大减少了模块在冷启动模式下所需的定位时间；借助 Reference-location 信息，还可以实现定位更为迅速的秒定²⁾ 功能。

相比传统的具有单一 GPS 功能的模块，MC20&MC30 的主要优势如下：

- 内嵌的 GNSS 模块，支持 GPS+BeiDou 双系统定位：相同环境下可使用的卫星数量更多，搜星的时间更短，加快定位速度，提高定位精度；
- 内置 MTK EPO™ (Extended Prediction Orbit) 技术：最长可以在模块内保存 6 天(3 天+3 天)的星历数据，帮助提高 GNSS 在冷启动模式下的定位速度；
- 智能的 EPO 下载机制：在检测到本地存储的 EPO 数据过期后，会优先下载 6 小时的 EPO 数据进行辅助定位，加快冷启动模式下的定位速度，并在 EPO 数据过期之前自动下载新的 EPO 数据存储到本地；
- 秒定功能：实现 GNSS 在冷启动模式下的快速定位，使定位时间接近于热启动。

All-in-one 方案下，模块的 GSM 和 GNSS 部分通信接线方式如下所示：




图 1：All-in-one 方案下 GSM 与 GNSS 部分通信接线简图

备注

- 1) EPO™，全称是 Extended Prediction Orbit，是 MTK 公司研发的一种用于辅助 GNSS 系统快速定位的技术服务。基于从 MTK 服务器下载的 EPO 数据，可以让处于离线状态下的设备拥有卫星轨迹预算的能力，帮助客户在首次定位时能够以更短的时间实现定位服务。
- 2) 秒定，是基于 EPO 数据、Real-time、Reference-location 来辅助 GNSS 系统实现快速定位的技

术。该技术使模块在冷启动模式下的定位耗时接近于热启动。需要使用 **AT+QGEPOAID** 命令来触发该功能；详情请参阅 [文档 \[5\]](#)。

3 机制与流程

3.1. EPO™ 运行机制

MC20&MC30 模块开机后，GNSS 功能默认是关闭的，可以使用 **AT+QGNSSC=1** 命令来开启该功能。在 GNSS 部分开机后，可以手动触发 EPO™ 功能，也可以在 GNSS 开机前，使能 EPO™，实现 EPO™ 功能的自动触发，以辅助 GNSS 实现快速定位。

EPO™ 功能的运行过程简图如下：



图 2：EPO™ 功能运行过程简图

备注

¹) 表示此功能在客户使用秒定功能时会有相应的触发动作。

3.2. EPO™ 运行流程

EPO™ 功能支持两种不同的工作流程，客户可根据需要选择任意一种。

3.2.1. EPO™ 运行流程（一）

使用 EPO 数据辅助定位前，应确认时间同步完成并且网络注册成功。

3.2.1.1. 流程概述

- 1) MC20/MC30 模块开机后，发送 **AT+QGNSSC=1** 命令开启 GNSS 功能，开始定位工作；
- 2) 切换到 PDP context 2 下，配置 PDP context 2 的 APN。EPO™ 下载时，会自动激活和去激活 PDP context 2；配置完 APN 后，可切回至 context 0 或 context 1 执行 TCP 业务；
- 3) 确认网络注册成功；
- 4) 确认时间同步完成。模块开机后会利用 NITZ 自动更新本地时间，国外部分运营商不支持此功能，需要手动利用 NTP 进行时间的同步；
- 5) 通过 **AT+QGNSSSEPO=1** 命令使能 EPO™，并在 20s 内执行 **AT+QGEPOAID** 命令触发下载（若本地无有效 EPO 数据）和注入 EPO 数据至 GNSS。相关 AT 命令的详情，请参考文档 [5]；
- 6) 获取 NMEA 信息。
- 7) 执行 **AT+QGNSSC=0** 关闭 GNSS。（此为可选步骤，客户可根据自己的应用需求选择是否执行此步骤）
- 8) 执行 **AT+QGNSSC=1** 打开 GNSS，此时会触发注入 EPO 数据至 GNSS。（此为可选步骤，客户可根据自己的应用需求选择是否执行此步骤）

3.2.1.2. AT 流程范例

```

AT+QGNSSC=1           //开启 GNSS 功能
OK
AT+QIFGCNT=2
OK
AT+QICSGP=1,"CMNET"
OK
AT+CREG?;+CGREG?      //检查网络状态
+CREG: 0,2             //未找到网络

+CREG: 0,2

OK
AT+CREG?;+CGREG?      //检查网络状态
+CREG: 0,1             //找网成功

+CREG: 0,1

OK
AT+QGNSSSTS?          //查询时间同步状态
+QGNSSSTS: 1           //时间同步完成

OK
AT+QGNSSSEPO=1        //使能 EPO™ 功能
OK
AT+QGEPOAID           //触发 EPO™ 功能
    
```

OK

AT+QGNSSRD? //查询 GNSS 定位状态

```
+QGNSSRD: $GNRMC,032220.291,V,,,,,0.00,0.00,140716,,,N*5D
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
$GNGGA,032220.291,,,,,0,0,,,M,,M,,*5D
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$BDGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*0F
$GPGSV,2,1,07,23,,,31,08,,,49,30,,,33,16,,,45*7E
$GPGSV,2,2,07,07,,,44,27,,,49,26,,,43*72
$BDGSV,1,1,03,10,,,47,04,,,40,07,,,48*62
$GNGLL,,,,,032220.291,V,N*6F
```

OK

AT+QGNSSRD?

```
+QGNSSRD: $GNRMC,032221.301,V,,,,,0.00,0.00,140716,,,N*54
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
$GNGGA,032221.301,,,,,0,0,,,M,,M,,*54
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$BDGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*0F
$GPGSV,2,1,07,23,,,31,08,,,49,30,,,33,16,,,45*7E
$GPGSV,2,2,07,07,,,44,27,,,49,26,,,43*72
$BDGSV,1,1,03,10,,,47,04,,,40,07,,,48*62
$GNGLL,,,,,032221.301,V,N*66
```

OK

...

AT+QGNSSRD?

```
+QGNSSRD: $GNRMC,032225.306,A,3150.7859,N,11711.9215,E,0.06,204.08,140716,,,A*70
$GNVTG,204.08,T,,M,0.06,N,0.11,K,A*2B
$GNGGA,032225.306,3150.7859,N,11711.9215,E,1,9,1.54,35.0,M,0.0,M,,*40
$GPGSA,A,3,08,30,16,07,27,26,,,,,1.75,1.54,0.83*00
$BDGSA,A,3,10,04,07,,,,,1.75,1.54,0.83*19
$GPGSV,3,1,09,08,70,004,49,07,55,309,44,42,45,141,,27,38,040,49*7D
$GPGSV,3,2,09,16,28,079,45,30,28,317,31,26,06,096,43,193,,,7C
$GPGSV,3,3,09,23,,,28*7B
$BDGSV,1,1,03,07,74,113,48,10,74,329,47,04,32,119,40*51
$GNGLL,3150.7859,N,11711.9215,E,032225.306,A,A*4A
```

OK

3.2.1.3. 代码逻辑流程图




图 3: EPO™ 运行流程图（流程一）

3.2.2. EPO™ 运行流程（二）

部分应用场景可能对功耗要求的较为严格，可以在网络注册成功，时间同步完成的情况下，再去开启 GNSS 定位。在定位完成后，GNSS 断电，以节约功耗。

3.2.2.1. 流程概述

- 1) 切换到 PDP context 2 下，配置 PDP context 2 的 APN; EPO™ 下载时，会自动激活和去激活 PDP context 2; 配置完 APN 后，可切回至 context 0 或 context 1 执行 TCP 业务;
- 2) 确认网络注册成功;
- 3) 确认时间同步完成; 模块开机后会利用 NITZ 自动更新本地时间，若运营商不支持此功能，则需要手动利用 NTP 进行时间的同步;
- 4) 使能 EPO™ 功能;
- 5) 执行 **AT+QGNSSC=1** 开启 GNSS 功能，此时会触发下载（若本地无有效 EPO 数据）和注入 EPO 数据至 GNSS。
- 6) 获取 NMEA 信息;
- 7) 执行 **AT+QGNSSC=0** 关闭 GNSS。（此为可选步骤，客户可根据自己的应用需求选择是否执行此步骤）
- 8) 执行 **AT+QGNSSC=1** 打开 GNSS，此时会触发注入 EPO 数据至 GNSS。（此为可选步骤，客户可根据自己的应用需求选择是否执行此步骤）

3.2.2.2. AT 流程范例

```

AT+QIFGCNT=2           //设置 PDP context
OK
AT+QICSGP=1,"CMNET"    //设置 APN
OK
AT+CREG?;+CGREG?       //检查网络状态
+CREG: 0,2             //未找到网络

+CREG: 0,2

OK
AT+CREG?;+CGREG?       //检查网络状态
+CREG: 0,1             //找网成功

+CREG: 0,1

OK
AT+QGNSSSTS?           //查询时间同步状态
+QGNSSSTS: 1           //时间同步完成
    
```

```

OK
AT+QGNSSPEO=1           //使能 EPO™ 功能
OK
AT+QGNSSC=1             //开启 GNSS 功能
OK
AT+QGNSSRD?
+QGNSSRD: $GNRMC,032220.291,V,,,,,0.00,0.00,140716,,,N*5D
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
$GNGGA,032220.291,,,,,0,0,,M,,M,,*5D
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$BDGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*0F
$GPGSV,2,1,07,23,,,31,08,,,49,30,,,33,16,,,45*7E
$GPGSV,2,2,07,07,,,44,27,,,49,26,,,43*72
$BDGSV,1,1,03,10,,,47,04,,,40,07,,,48*62
$GNGLL,,,,,032220.291,V,N*6F

OK
AT+QGNSSRD?
+QGNSSRD: $GNRMC,032221.301,V,,,,,0.00,0.00,140716,,,N*54
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
$GNGGA,032221.301,,,,,0,0,,M,,M,,*54
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$BDGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*0F
$GPGSV,2,1,07,23,,,31,08,,,49,30,,,33,16,,,45*7E
$GPGSV,2,2,07,07,,,44,27,,,49,26,,,43*72
$BDGSV,1,1,03,10,,,47,04,,,40,07,,,48*62
$GNGLL,,,,,032221.301,V,N*66

OK
...
AT+QGNSSRD?
+QGNSSRD: $GNRMC,032225.306,A,3150.7859,N,11711.9215,E,0.06,204.08,140716,,,A*70
$GNVTG,204.08,T,,M,0.06,N,0.11,K,A*2B
$GNGGA,032225.306,3150.7859,N,11711.9215,E,1,9,1.54,35.0,M,0.0,M,,*40
$GPGSA,A,3,08,30,16,07,27,26,,,,,1.75,1.54,0.83*00
$BDGSA,A,3,10,04,07,,,,,,1.75,1.54,0.83*19
$GPGSV,3,1,09,08,70,004,49,07,55,309,44,42,45,141,,27,38,040,49*7D
$GPGSV,3,2,09,16,28,079,45,30,28,317,31,26,06,096,43,193,,,7C
$GPGSV,3,3,09,23,,,28*7B
$BDGSV,1,1,03,07,74,113,48,10,74,329,47,04,32,119,40*51
$GNGLL,3150.7859,N,11711.9215,E,032225.306,A,A*4A

OK
AT+QGNSSC=0

```

OK

3.2.2.3. 代码逻辑流程图




图 4: EPO™ 运行流程图（流程二）

3.2.3. 时间对 EPO™ 功能的影响

时间对 EPO™ 有重要的影响，其作用主要体现在：

- 对本地存储的 EPO 文件的有效性判断；
- 在 EPO 数据被传送至 GNSS 后，从中获取到正确的星历数据。

模块开机后，时间同步的方式有 3 种：NITZ、NTP 和 GNSS。




图 5：时间同步的方式

备注

1. NITZ: 模块在开机找网过程中，会自动从运营商网络中获取到时间（此功能需要当地网络运营商支持），并以此更新本地 RTC；此时若执行 **AT+QGNSSSTS?** 命令查询时间同步状态，其返回值将为 1（即：时间同步成功）。
2. NTP: 模块同步网络服务器时间，并更新本地 RTC；但此时执行 **AT+QGNSSSTS?** 查询命令的返回值将不会为 1。NTP 时间同步功能需要客户手动执行。
3. GNSS: GNSS 定位时从卫星获取时间，并更新本地 RTC；此时若执行 **AT+QGNSSSTS?** 查询命令，其返回值将为 1。

模块在找网过程中会利用 NITZ 来自动进行时间的同步，并在同步完成后更新模块内部的 RTC 时间。可以使用 **AT+QGNSSSTS?** 命令来获取时间同步的状态。部分地区的运营商可能不支持 NITZ 功能；此时则需要客户发送 **AT+QNTTP=<server>[,<port>]** 命令通过 NTP 途径来完成时间同步。在 GNSS 开机后，GNSS 还会从卫星获取到时间数据，如果本地时间没有被更新过，则会利用此时间来更新 RTC 时间。

如果客户的 MCU 具有 RTC 且时间准确，也可以通过 **AT+CCLK** 命令来设置时间到模块中。

备注

1. 时间同步成功后，下一次的同步动作将在约 12 小时之后自动进行；
2. 时间为格林尼治标准时间。

3.2.4. EPO 下载机制

EPO (Extended Prediction Orbit) 数据来源于 MTK 的 EPO 服务器。在执行 **AT+QGNSSSEPO=1** 命令使能 EPO™ 功能后，模块会默认下载 6 天的 EPO 数据存放在模块的文件系统中，用于后续传送至 GNSS 中辅助定位使用。EPO 数据的下载需要网络及数据业务的支持，下载前应确认网络的状态。




图 6：EPO 文件下载流程

EPO 数据下载流程概述如下：

- 1) 执行 **AT+QGNSSSEPO=1** 后，系统会启动一个 20 秒的定时器。若在该定时器超时前，就启动 GNSS 功能，并且本地没有 EPO 数据或数据无效，系统会默认先下载一个 6 小时的 EPO 文件来辅助当前的定位。定时器超时后，若本地无有效 EPO 数据，系统会继续进行下载，共将下载 2 份 3 天的 EPO 数据。
- 2) 下载每份 EPO 文件（6 小时文件、第一份 3 天文件、第二份 3 天文件）的超时时间是 60s；如果因网络原因下载失败，模块会尝试重新连接服务器下载 3 天文件，重连间隔依次为：300s、600s、1200s、2400s、3600s、3600s、3600s...
- 3) 当所有的 EPO 文件下载完成后，系统会自动根据 EPO 文件中的数据有效期启动一个数据有效期定时器；在此份数据有效期内，若模块一直处于开机状态，则系统会在数据过期（即定时器超时）之前再自动更新 EPO 文件。

备注

1. 6 小时的 EPO 数据大小为 4032B。
2. 两个 3 天的 EPO 数据大小均为 48384B。
3. Open Sky 环境下，使用 EPO™ 进行辅助定位时，GNSS 在冷启动模式下定位耗时约为 15s。

3.2.5. EPO 流程是否生效的判断

GNSS 中当前使用的 EPO 数据的有效期，可通过 **AT+QGNSSCMD=0,“\$PMTK607*33”** 命令进行查询。当返回结果 PMTK707 语句中的 FCWN、FCTOW、LCWN 和 LCTOW 不为零的时候，说明 EPO 流程生效了。关于命令详情，请参考文档 [5]。流程示例如下：

AT+QGNSSCMD=0,“\$PMTK607*33”

OK

+QGNSSCMD: \$PMTK707,0,0,0,0,0,0,0,0*2E

//查询 GNSS 当前没有使用 EPO 数据

AT+QGNSSCMD=0,“\$PMTK607*33”

OK

+QGNSSCMD: \$PMTK707,0,0,0,0,0,2004,450397,2004,471997*27

//GNSS 当前使用的 EPO 数据有效期为 2004 周 450397 秒~2004 周 471997 秒。

3.3. 秒定

基于 EPO™ 功能，秒定功能额外增加了 Real-time（实时时间）及 Reference-location 信息（参考位置的经纬度）。它能帮助 GNSS 实现快速定位，减少模块在冷启动模式下的定位耗时。在将 EPO 数据传送到 GNSS 后，参考位置信息会紧接着被传送到 GNSS 中。




图 7：秒定机制

备注

1. Real time 的精度要求为 ± 3 秒。
2. Reference-location 的精度要求为 ± 20 km。
3. Reference-location 可以利用移远通信提供的基站定位功能来获取，也可以使用上一次 GNSS 定位后得到的经纬度信息。
4. Reference-location 的设置范围：北纬 $-90^{\circ}\sim 90^{\circ}$ ，东经 $-180^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 。具体格式可参考文档 [5]。

3.3.1. 流程概述

模块开机后，可以基于 EPO™ 运行流程一或流程二，以下 AT 流程是基于 EPO™ 运行流程二，在使能 EPO™（AT+QGNSSSEPO=1）之前，设置 Reference-location 信息。关于 EPO™ 运行流程的具体信息，可参考 3.2.1 章节和 3.2.2 章节。

3.3.2. AT 流程范例

```

AT+QIFGCNT=2           //设置 PDP context
OK
AT+QICSGP=1,"CMNET"    //设置 APN
OK
AT+CREG?;+CGREG?       //检查网络状态
+CREG: 0,2              //未找到网络

+CGREG: 0,2

OK
AT+CREG?;+CGREG?       //检查网络状态
+CREG: 0,1              //找网成功

+CGREG: 0,1

OK
AT+QGNSSSTS?           //查询时间同步状态
+QGNSSSTS: 1            //时间同步完成

OK
AT+QGREFLOC=31.844376,117.204536 //为秒定功能设置 Reference-location 信息
OK
AT+QGNSSSEPO=1         //使能 EPO™ 功能
OK
AT+QGNSSC=1            //开启 GNSS 功能
OK
AT+QGNSSRD?
+QGNSSRD: $GNRMC,032220.291,V,,,,,0.00,0.00,140716,,,N*5D
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
$GNGGA,032220.291,,,,,0,0,,,M,,M,,*5D
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$BDGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*0F
$GPGSV,2,1,07,23,,,31,08,,,49,30,,,33,16,,,45*7E
$GPGSV,2,2,07,07,,,44,27,,,49,26,,,43*72
$BDGSV,1,1,03,10,,,47,04,,,40,07,,,48*62
$GNGLL,,,,,032220.291,V,N*6F

OK
AT+QGNSSRD?
+QGNSSRD: $GNRMC,032221.301,V,,,,,0.00,0.00,140716,,,N*54
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
$GNGGA,032221.301,,,,,0,0,,,M,,M,,*54
    
```

```

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$BDGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*0F
$GPGSV,2,1,07,23,,31,08,,49,30,,33,16,,45*7E
$GPGSV,2,2,07,07,,44,27,,49,26,,43*72
$BDGSV,1,1,03,10,,47,04,,40,07,,48*62
$GNGLL,,,,,032221.301,V,N*66

OK
...
AT+QGNSSRD?
+QGNSSRD: $GNRMC,032225.306,A,3150.7859,N,11711.9215,E,0.06,204.08,140716,,,A*70
$GNVTG,204.08,T,M,0.06,N,0.11,K,A*2B
$GNGGA,032225.306,3150.7859,N,11711.9215,E,1,9,1.54,35.0,M,0.0,M,,*40
$GPGSA,A,3,08,30,16,07,27,26,,,,,,,,,1.75,1.54,0.83*00
$BDGSA,A,3,10,04,07,,,,,,,,,,1.75,1.54,0.83*19
$GPGSV,3,1,09,08,70,004,49,07,55,309,44,42,45,141,,27,38,040,49*7D
$GPGSV,3,2,09,16,28,079,45,30,28,317,31,26,06,096,43,193,,,7C
$GPGSV,3,3,09,23,,,28*7B
$BDGSV,1,1,03,07,74,113,48,10,74,329,47,04,32,119,40*51
$GNGLL,3150.7859,N,11711.9215,E,032225.306,A,A*4A

OK
AT+QGNSSC=0
OK
    
```

3.3.3. 代码逻辑流程图




图 8：秒定流程简图

备注

Open Sky 环境下，使用秒定进行辅助定位时，GNSS 在冷启动模式下定位耗时约为 4.5 秒（参考值）。

4 附录

4.1. 参考文档

表 1: 参考文档

SN	Document Name	Remark
[1]	NMEA 0183 Version 3.01	Standard for Interfacing Marine Electronic Devices
[2]	Quectel_MC20_硬件设计手册	MC20 硬件设计手册
[3]	Quectel_MC30_硬件设计手册	MC30 硬件设计手册
[4]	Quectel_MC20&MC30_AT_Commands_Manual	MC20&MC30 AT Commands Manual
[5]	Quectel_MC20&MC30_GNSS_Protocol_Specification	MC20&MC30 GNSS Protocol Specification

4.2. 缩写与术语

表 2: 缩写与术语

Abbreviation	Description
AGPS	Assisted Global Positioning System
EPO	Extended Prediction Orbit
GGA	Global Positioning System Fixed Data
GLL	Geographic Position – Latitude/Longitude
GNSS	Global Navigation Satellite System

GPS	Global Positioning System
GSA	GNSS DOP and Active Satellites
GSM	Global System for Mobile Communication
GSV	GNSS Satellites in View
NITZ	Network Identity and Time Zone
NMEA	National Marine Electronics Association
NTP	Network Time Protocol
RMC	Recommended Minimum Specific GNSS Data
VTG	Course Over Ground and Ground Speed