

เรื่อง แจ้งเน้นย้ำวิธีการขันนอตคูลล์ ในขั้นตอนการเปลี่ยนจาระปีลูกปืนล้อ (กรณีไม่ถอดล้อ)

รุ่นรถ รถบรรทุกอีซูซุตระกูล N, F และ G

ระบบ
เพลลา

บริษัทฯ ได้เปิดหลักสูตรอบรมการบำรุงรักษารถยนต์ โดยการใช้ใบปฏิบัติงาน (Job Sheet : Interval Maintenance) ในระบบ Learn:D ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการขันนอตคูลล์ ในขั้นตอนการเปลี่ยนจาระปีลูกปืนล้อ (กรณีไม่ถอดล้อ) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกัน อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาการเปลี่ยนจาระปีลูกปืนล้อ (กรณีไม่ถอดล้อ) โดยรถทุกคันที่ผ่านการปฏิบัติงานด้วยวิธีการนี้ ค่า Preload จะได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนด



รหัสคอร์ส : [AS168] ใบปฏิบัติงานการบำรุงรักษารถยนต์ (Job Sheet : Interval Maintenance)

Link คอร์ส : https://learnd.tripetch-isuzu.co.th/course/67/curriculum/?is_coniclex=false

ชื่องาน : การเปลี่ยนจาระปีลูกปืนล้อ (กรณีไม่ถอดล้อ)

ใบปฏิบัติงาน (JOB SHEET)			
ISUZU	เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพรถบรรทุก	รุ่นรถ F&G Series	เวลา 1.3 ชั่วโมง
	ชื่องาน การเปลี่ยนจาระปีลูกปืนล้อโดยไม่ถอดล้อ (1 ล้อ)	ใบงานที่ 30	หน้าที่ 1 / 8
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถเปลี่ยนจาระปีลูกปืนล้อได้อย่างถูกต้อง			
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การใช้เครื่องมือ	หมายเหตุ
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์	เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ผู้เครื่องมือประจำตัวช่าง 2. ลิฟท์ยกรถ 3. แม่แรงยกล้อ 4. ประแจขันนอตคูลล์ 5. เครื่องมือถอดคูลล์ 6. บล็อกขันนอตคูลล์ 7. ประแจขันทอร์ค 2700 QL 8. ประแจขันทอร์ค 450QL 9. น้ำมันจาระบี 10. เครื่องวัดดึงเบรก 11. ถาด 12. ผ้าเช็ดมือ 13. ชุดและไฟส่องระบิล้อหน้า	-	- เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสภาพดี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเครื่องมือพิเศษบางรายการ เพื่อให้ใช้งานร่วมกับการปฏิบัติงานดังกล่าวได้ โดยศูนย์บริการสามารถจัดเตรียมเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมได้ โดยอ้างอิงข่าวสารบริการอะไหล่ TIS-PMG 059/2024 “แจ้งจำหน่ายเครื่องมือพิเศษ (บล็อกขันนอตคูลล์)”

 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชริชซูเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4332 สายตรง 0-2966-2038-41