


# ข่าวสารบริการ

ISUZU

TSE-SVB-2022-01  
5 มกราคม 2565

เรื่อง	แจ้งเตือนย้ำการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ	การบำรุงรักษา
รุ่นรถ	รถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (รุ่นหน้าจอ MID) ตั้งแต่รุ่นปี 2022	

รถยนต์อู่ซูดีแม็กซ์และมิวเอ็กซ์ รุ่นที่มีหน้าจอ MID ตั้งแต่รุ่นปี 2022 ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ เพื่อช่วยแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อรถใกล้ครบหรือครบกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ โดยจะแสดงข้อมูลระยะทาง และ/หรือวันที่คงเหลือก่อนครบกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ ที่หน้าจอ MID



ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือนที่หน้าจอ MID






ดังนั้น เมื่อรถเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ ทุกๆระยะทาง ขอเน้นย้ำให้

1. พนักงานช่างของศูนย์บริการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะทุกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามระยะ
2. ที่ปรึกษางานบริการหลังการขายตรวจสอบค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะทุกครั้ง ก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า

## วิธีการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ

**หมายเหตุ** ขั้นตอนการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนนี้เป็นข้อมูลภายใน กรุณาอย่าเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

คำอธิบาย	ภาพตัวอย่าง
1. บิดสวิทช์กุญแจหรือกดปุ่ม ENGINE START STOP ไปที่ตำแหน่ง "ACC"	
2. กดปุ่มควบคุมทางขวา "▶" ค้างไว้ จากนั้นบิดสวิทช์กุญแจหรือกดปุ่ม ENGINE START STOP ไปที่ตำแหน่ง "ON"	
3. ขณะที่หน้าจอ MID เป็นสีดำ กดปุ่มควบคุมทางขวา "▶" 3 ครั้งติดต่อกัน ภายใน 5 วินาที	





<p>4. เมื่อปรากฏหน้าจอตั้งภาพ กดปุ่มควบคุมทางซ้าย “◀” ค้างไว้ 6 วินาที</p>	
<p>5. ปรากฏหน้าจอการตั้งค่า โดยให้ทำการปรับค่าใหม่ให้ได้ค่าดังนี้</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>ระยะเวลา : <b>180</b> วัน</p> <p>ระยะทาง : <b>10,000</b> กิโลเมตร</p> </div> <p>จากนั้นกดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกค่าให้เรียบร้อย</p> <p><b>ข้อควรระวัง</b></p> <p>โปรดตรวจสอบการตั้งค่าระยะเวลาและระยะทางให้ถูกต้องดังภาพ มิฉะนั้นอาจทำให้ระบบแจ้งเตือนการเข้ารับบริการ แจ้งเตือนไม่ตรงกับข้อกำหนดการบำรุงรักษาตามระยะ</p>	 
<p>6. บิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือกดปุ่ม ENGINE START STOP ไปที่ตำแหน่ง “OFF”</p>	 

### ! ข้อสำคัญ

หากลูกค้าแจ้งว่าพบการแจ้งเตือนผิดปกติ โปรดแจ้งลูกค้านำรถมาที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติเท่านั้น **โดยห้ามแจ้งวิธีการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะกับลูกค้าโดยเด็ดขาด**

### ขั้นตอนการตรวจสอบค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ

คำอธิบาย	ภาพตัวอย่าง
<p>1. บิดสวิทช์กุญแจหรือกดปุ่ม ENGINE START STOP ไปที่ตำแหน่ง “ON”</p>	 

<p>2. กดปุ่มควบคุมเพื่อเลือกเมนู “การตั้งค่า” จากนั้นกดปุ่มยืนยัน</p>	
<p>3. เลือกเมนู “การบำรุงรักษา”</p>	
<p>4. เลือกเมนู “กำหนดเข้ารับบริการ”</p>	
<p>5. ตรวจสอบค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะให้ถูกต้องดังนี้</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>ระยะทาง : <b>10,000</b> กิโลเมตร</p> <p>ระยะเวลา : <b>180</b> วัน</p> </div> <p><b>หมายเหตุ</b> หากค่าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการรีเซ็ตค่าระบบแจ้งเตือนเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ</p>	



### ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4337 สายตรง 0-2966-2038-41