

## leepoo F9 无线蓝牙（蓝贝）使用指南



## 一、基本操作:



1. 开机：关机情况下按住多功能键约 3 秒后蓝灯常亮 2 秒左右后手松开
2. 关机：在开机状态下按住多功能键约 3 秒后红灯常亮 2 秒左右手松开，  
进入配对模式：关机情况下一直接按住多功能键约 7 秒直至红蓝 LED 指示灯交替闪烁
3. 接听来电：当电话打入时轻按多功能键一下可接听电话
4. 挂断电话：当耳机与手机进入通话模式，轻按多功能键一下即可挂断电话
5. 拒听电话：当电话打入时，长按多功能键约 2S，喇叭听到嘟声，松开此键，此电话被拒绝接听
6. 语音拨号：耳机与手机在连接模式，双击多功能键，喇叭听到嘟声，即可语音拨号。是否支持此功能取决于手机。
7. 重拨号码：耳机和手机在连接模式，长按多功能键约 2 秒，喇叭听到嘟声，松开按键即可重播最后一个拨出的号码。
8. 播放/暂停音乐：当在待机状态时，轻按多功能键一次为播放/暂停音乐
10. 音量+：在通话模式或播放音乐时，轻按一次“音量+”键，声音增加一级，

当声音到最大时按一次键喇叭会发出一次嘟嘟声。

11. 播放上一首：播放音乐时轻按一次“FORWARD”键播放上一首歌曲
12. 音量一：在通话模式或播放音乐时，轻按一次“音量一”键，声音减小一级，  
当声音到最小时按一次键喇叭会发出一次嘟嘟声。
13. 播放下一首：播放音乐时轻按一次“BACKWARD”键播放下一首歌曲
14. 语音转移：在通话状态，长按约 2 秒“多功能键，喇叭听到嘟声，可在手机和  
耳机之间转换通话。
15. 静音：同时短按音量“加”，“减”键一次，可以切换打开和关闭 MIC，红  
蓝灯同时闪两次
16. 来电报警：当有来电时，蜂鸣器会每隔 4 秒响一次

## 二、蓝牙配对：

### 重要使用提示：

蓝牙配对是蓝牙产品使用上的一个专业术语：通过简单的操作将具备蓝牙功能的设备组成无线联结，例如，手机与蓝牙耳机使用时就要操作手机的蓝牙功能进行搜索蓝牙设备，然后选项取后通过识别密码进行无线匹配，连接。

LBM81 蓝牙无线立体声耳机的配对步骤如下：

- 1 保证耳机处于关闭状态（见打开/关闭耳机）。
- 2 按住多功能按钮约 7 秒，直到指示灯打开并红蓝交替闪烁。
- 3 按照手机使用说明书的操作方法，将蓝牙手机设为搜索蓝牙耳机。通常，设置步骤涉及进入手机上的“设定”、“连接”或“蓝牙”菜单，然后选择发现蓝牙设备的选项。
- 4 手机会找到 LBM81 蓝牙耳机，并询问您是否准备与之对接。按下“是”或“确定”键，可对接。

5 输入万能密钥或 PIN 码，“0000” 然后按下“是”或“确定”键。

### 三、通过语音拨打电话：

如果语音识别功能开启并且使用免提操作设定连接耳机，则可以通过语音拨打电话。

1 双击多功能键，您会听到语音启动提示音。

2 说出希望呼叫的人名。

（重要提示：耳机是否支持语音拨打电话功能，这取决于手机。）

### 四、电池充电及低压报警

正常连接充电后，充电时为红灯长亮，充电完成后指示灯将熄灭，充电一般需要 2-3 个小时。当红灯每隔 30 秒钟闪烁且每 30 秒钟发出一报警音提示说明这时电池已经快用完，需尽快充电。

#### 注意事项：

如果无法将耳机连接到手机，请执行以下操作：

1. 确保耳机电量充足，已开机，已与手机配对并建立连接。
2. 确保手机的蓝牙功能启动。
3. 查看耳机与手机之间的距离是否超过 10 米，以及二者之间是否存在着墙壁等障碍物或其他电子设备。
4. 蓝牙音乐装置或使用蓝牙连接器/蓝牙立体声传输器的音乐装置必须要支持蓝牙 A2DP。
5. 蓝牙音乐装置或使用蓝牙连接器/蓝牙立体声传输器的音乐装置必须要支持蓝牙 AVRCP。
6. 有些手机并不会开放让耳机拥有主动转换音乐与通话功能之间的蓝牙连结，如此将导致耳机的转换音乐电话来电的功能失效。

#### 电池信息：

本耳机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当你不充电时，请断开其与耳机的连接，请勿将完全充电的电池长时间连接在充电电路上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段

时间后会放电。如果把耳机放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将其放在封闭汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15℃ 和 25℃ 之间。耳机电池过冷或过热可能会使其暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。

深圳力派通讯设备有限公司  
售后服务部