

注意事项及声明

1.核对清单

用户在入手后，需按照“1.学前先看->1.初识小幻熊视觉模块”中的“产品清单”进行逐一核对，如缺少部件可在购买平台以图片+文字的形式联系店铺客服。

2.供电

- 1) 小幻熊视觉模块使用USB数据线连接电脑即可供电。使用充电头亦可供电，但注意供电电压不得超过5V，因此请选用5V的充电头。
- 2) 请确保供电电压及供电功率足够，否则小幻熊视觉模块可能会出现画面闪烁、结果错误等异常。
- 3) 请勿在通电情况下，使用金属物品或液体接触电路板及板上元件，否则可能导致产品损坏。
- 4) 长时间不使用模块时，请及时断电，注意避免强光长时间直晒屏幕。

3.模块使用规范

- 1) 请勿用硬物或尖锐物品戳碰屏幕，以免造成屏幕损坏。
- 2) 摄像头与模块采用粘合式连接，请勿掰动摄像头及连接线，以免造成摄像头接触不良或损坏。
- 3) 请勿大力掰动按键，以免造成按键损坏。

声明

本套资料为深圳市幻尔科技有限公司版权所有，未经许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制本套资料的内容。本套资料所描述的产品（含硬件、软件等）均按照“产品现状”提供，产品后期更新升级，相应的内容可能也会随之变化，请在订购时联系客服以获得产品最新信息。另外，在幻尔科技未明确表示产品有该项用途时，对于产品使用在极端情况下导致一些失灵或者损毁而造成的损失概不负责。