

一、空白符号

近年来，随着逆向工程和三维重建技术的发展和​​应用，获取现实世界中物体的三维数据的方法越来越多。