



使用“天猫精灵”控制智能设备指南

1. 前提条件

在使用“天猫精灵”控制智能设备前，请确保您已满足以下前提条件。

- ✓ 可以顺畅访问网络服务的 Wi-Fi 环境。
- ✓ 一台“天猫精灵”智能音箱。
- ✓ “天猫精灵”app 以及对应账号（可以为淘宝账号）。
- ✓ 涂鸦智能 app 以及对应账号。
- ✓ 智能设备。

2. 在涂鸦智能 app 中添加设备（参考 app 使用说明）

若您已登录 app 并绑定设备，您可以跳过这一步。

2.1 下载涂鸦智能 app（参考 app 使用说明）

请扫描下方二维码下载涂鸦智能 app：



您也可以前往 App Store、各大 Android 应用市场搜索“涂鸦智能”下载 app。

2.2 注册涂鸦智能账号并登陆（参考 app 使用说明）

打开涂鸦智能 app，在注册页面，注册一个账号并登陆。

2.3 添加设备并将设备名称（参考 app 使用说明）

登录涂鸦智能 app 后，添加设备。

3. 配置“天猫精灵”智能音箱，并启用“涂鸦智能”技能

配置“天猫精灵”，请先在 App store，各安卓应市场搜索“天猫精灵”下载安装 app。

3.1 用“天猫精灵”app 配置天猫精灵智能音箱

如果您已经配置好了天猫精灵，您可以跳过这一步。

1. 请确保您的天猫精灵已经通电。
2. 请确保天猫精灵所处的环境有能够顺畅访问网络服务的 Wi-Fi。
3. 打开手机上的”天猫精灵” app。
4. 输入淘宝账号及密码，点击“登录”。



5. 登录成功后，在导航栏左下角选择“天猫精灵”，点击“开始联网”来配置天猫精灵音箱。



6. 选择天猫精灵所需要连接的 Wi-Fi 网络（请选择 2.4G 频段的 Wi-Fi），并输入正确的 Wi-Fi 密码，然后点击“下一步”。



7. 当出现以下页面时，长按住天猫精灵设备上的“静音”按键不放，直到天猫精灵底部的白色灯光开始闪烁。再点击“白色灯光已闪烁，开始联网”，天猫精灵会自动连接到 Wi-Fi 网络。联网成功后，会回到控制界面。此时，天猫精灵智能音响的配置过程结束。



3.2 绑定涂鸦智能账号到“天猫精灵”

1. 在底部导航栏中选择“我的”，进入“智能家居”来绑定已经连接到“涂鸦智能”app 中的智能设备。




2. 点击绑定账号后，在新页面中，输入您的涂鸦智能 app 账号和密码，并正确选择您的账号所属国家，然后点击“立即登录”来绑定您的“涂鸦智能”账号。国家、账号、密码必须与 2.2 中所注册的内容一致。账号绑定成功后，会出现成功提醒，点击“确定”后返回到主界面。



4. 用“天猫精灵”控制您的智能设备

4.1 配置设备

“涂鸦智能”app 的账号绑定成功后，再次点击“智能家居”，就会自动出现已经连接在“涂鸦智能”app 下的智能设备。由于“天猫精灵”不支持识别设备自定义名称，只能显示设备类别，所以在控制前需要对设备进行位置设置，来对同类设备进行区分。例如：客房的灯，主卧的灯。



注：多路排插等支持分控的产品，也同样需要对各路子开关设置不同位置来进行区分。

4.2 通过语音控制设备

现在，您可以使用“天猫精灵”来控制您的智能设备了。

您可以通过下列指令控制您的设备（如客房的灯）：

- 天猫精灵，把客房的灯打开。（开关设备）
- 天猫精灵，把客房的灯调到80。（设置灯到任意亮度）
- 天猫精灵，把客房的灯的颜色调成红色。（灯调节颜色）