



Manual Carga – PS0063

Programação de Chaves Ford Pats5 Tipo3 (Focus 14-18 - Chave Canivete)

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

| | |
|--|------------------|
| <u>Introdução</u> | <u>3</u> |
| <u>Aplicação:</u> | <u>3</u> |
| <u>Transponder utilizado</u> | <u>3</u> |
| <u>Acessórios Utilizado.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Play Service</u> | <u>5</u> |
| <u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u> | <u>6</u> |
| <u>Realizando o teste de compatibilidade</u> | <u>7</u> |
| <u>Realizando a adição de chaves</u> | <u>9</u> |
| <u>Realizando a programação de chaves</u> | <u>13</u> |
| <u>Outras Mensagens</u> | <u>17</u> |

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagamento de Falhas passadas
- Leitura do número de falhas presentes nos módulos do Motor, Carroceria e ABS
- Teste de compatibilidade
- Leitura do número de Chaves programadas
- Adicionar chaves
- Apagar Chaves (necessário programar 2 chaves)


Aplicação:

| Marca | Modelo | Ano |
|-------|-----------|-------------|
| Ford | Focus 1.6 | 2014 a 2018 |
| | Focus 2.0 | 2014 a 2018 |


Transponder utilizado



Utilize um transponder ID 4D63
DST+ dedicado para Ford.



Utilize o
telecomando original



[Voltar índice](#)

Acessórios Utilizado



Utilize o cabo universal +
adaptador A3.

Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/.***c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informacao de servico : Neste momento o OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico fica localizada na posição **A5**.




Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




Continua na próxima página






Realizando a adição de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página





Continua na próxima página

Passo 18

Numero de chaves
programadas: *

Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 19

Selecione:

- Adicionar chave
- Apagar chaves
- Sair

Tecle OK!

Passo 20

Use transponder
ID4D DST+ Ford

Tecle OK!

Passo 21

Aguarde...

Passo 22

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 23

Obtendo
informacoes
do servico...

Passo 24

Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais creditos

Tecle OK!

Passo 25

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Nao <OK> Sim

Tecle OK!

Passo 26

Ligue a chave

Tecle <OK>

Tecle OK!

Continua na próxima página



Passo 27

Acessando!
Aguarde...

Passo 28

Desligue a chave

Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 29

Aguarde...

** seg.

Tecle OK!

Passo 30

Ligue a chave

Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 31

Aguarde...

Passo 32

Numero de chaves
programadas: *

Tecle <OK>

Tecle OK!


Passo 33

Proc. Concluido!
Desconecte o OBD

[Voltar índice](#)


Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




Continua na próxima página





Continua na próxima página



Continua na próxima página

Passo 27

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Nao <OK> Sim

Tecle OK!

Passo 28

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 29

Acessando!
Aguarde...

Tecle OK!

Passo 30

Aguarde...

** seg.

Passo 31

Ligue a chave

Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 32

Aguarde...

Passo 33

Chaves prog: 1
Insira a proxima
chave, ligue e
tecle <OK>

Insira e ligue a chave dentre no
máximo 10 segundos. Tecle OK!

Passo 34

Aguarde...

Passo 35

Numero de chaves
programadas: *

Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 36

Proc. Concluido!
Desconecte o OBD

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro no acesso!

Causas Prováveis:

- O veículo entrou em modo de segurança.

Soluções:

- Dê partida no veículo, aguarde alguns minutos e repita o procedimento.

Erro no codigo
de seguranca.
Repetir?
<X>NAO / <OK>SIM

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.
- Veículo pode estar bloqueado

Soluções:

- Desligue a bateria aguarde 30 segundo reconecte a bateria e repita o procedimento.

Tempo Excedido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Indica que o tempo para ligar ou desligar a ignição foi excedido.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Erro na
verificacao!

Causas Prováveis:

- O veículo entrou em modo de segurança.

Soluções:

- Dê partida no veículo, aguarde alguns minutos e repita o procedimento.

Erro de
Operacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível ler a memória do imobilizador

Soluções:

- Desligue a bateria aguarde 30 segundo reconecte a bateria e repita o procedimento.

Chave nao
programada!
Repetir?
(X) NAO / (OK) SIM

Causas Prováveis:

- Indica que o transponder utilizado não é o correto

Soluções:

- Realize o procedimento novamente utilizando o transponder indicado neste manual
- Verificar detalhes no manual de dedicação OBD0206 - Dedicação do transponder ID4D-63 e ID4D DST+ para Ford.

Falha no
Procedimento!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo pode estar bloqueado

Soluções:

- Desligue a bateria aguarde 30 segundo reconecte a bateria e repita o procedimento.

Erro na
Programacao!
Repetir?
(X) NAO / <OK>SIM

Causas Prováveis:

- Indica que o transponder utilizado não é o correto
- Veículo pode estar bloqueado

Soluções:

- Realize o procedimento novamente utilizando o transponder indicado nesse manual,
- Desligue a bateria aguarde 30 segundo reconecte a bateria e repita o procedimento.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)