



Manual Carga – PS0026
Leitura de Senha e Programação de Chaves
Jeep Compass (08-14)

Rev. 3



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA – SISTEMA CAN 3	10
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – SISTEMA CAN 3	13
REALIZANDO O APAGAMENTO DE TODAS AS CHAVES – SISTEMA CAN 3	15
OUTRAS MENSAGENS	17

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de 10 dígitos do Part Number via OBD, para checar a aplicação da carga;
- Leitura da senha de 4 dígitos via OBD para veículos que utilizam o sistema CAN 3;
- Apagar todas as chaves dos veículos via OBD. As chaves apagadas poderão ser programadas novamente com a função de programação de chaves;
- Programação de até 5 chaves via OBD do sistema CAN 3.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Jeep	Compass 2.0	2008 a 2014

CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADO



Chave original

PCF7936 (ID46) com Lock dedicado a Jeep, este transponder pode ser preparado com a carga PS0088.



[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para
procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.****c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.**c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada diagnostico do veículo pode ser localizada na posição **A5**.




REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:










REALIZANDO A LEITURA DE SENHA – SISTEMA CAN 3

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continue na próxima página







[Voltar índice](#)

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – SISTEMA CAN 3


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:






REALIZANDO O APAGAMENTO DE TODAS AS CHAVES – SISTEMA CAN 3

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador **A3**,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veículo
Incompatível!

Causas Prováveis:

- O veículo não coincide com a aplicação.

Soluções:

- Recomendamos não realizar o procedimento;
- Entrar em contato com o Suporte Técnico.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Senha não
Encontrada!

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU está corrompido;
- Arquivo inválido da ECU;
- A senha da ECU pode estar resetada.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com o tempo de espera devido a consecutivas tentativas com senhas erradas (dependendo do sistema).

Soluções:

- Conferir senha digitada;
- Aguardar um tempo com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta (dependendo do sistema).

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)