



Manual Carga – PS0185  
Programação de Chaves Caminhões DAF  
Rev. 1



# ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO .....	3
CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS .....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....	4
PLAY SERVICE.....	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO .....	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES .....	9
OUTRAS MENSAGENS .....	13

## INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de chaves (máximo de 5 chaves).

**OBS:** Esta carga não programa o telecomando.

## APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
DAF	CF Series	2016 a 2021
	XF Series	

## CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS



Utilize a chave original da DAF.

Utilize o transponder ID48 virgem.



[Voltar índice](#)

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo OBD 24v + Adaptador D3.  
Necessário para realizar o procedimento  
via diagnose.

Todos os acessórios conectados.



**ATENÇÃO:** Utilize somente o Cabo OBD 24v e o Adaptador D3. Utilizar qualquer cabo ou adaptador diferente dos apresentados neste manual danificará o OBDMAP.

[Voltar índice](#)

## PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

**Saldo:\*\*\*.\*\*\*c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

**Valor do serviço** : Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial \*\*/\*\* \*\*.\*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total \*\*.\*c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serão debitados \*\*\*c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Serviço Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone:** Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


**Obtendo informação de serviço** : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

**Sincronizando aguarde** : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

**Emparelhamento concluído** : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos veículos se encontra entre as posições **I6** e **J6**.



## REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:










## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:



Continue na próxima página







## OUTRAS MENSAGENS

Erro comunicação  
ou veículo  
incompatível!  
Tecle <OK>

### Causas Prováveis:

- O veículo pode não estar na aplicação;
- O veículo pode estar com defeito;
- O OBDMAP ou os acessórios podem estar com defeito;
- A função escolhida pode estar desatualizada.

### Soluções:

- Verifique a aplicação (Isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware);
- Confira a Rede CAN do veículo;
- Confira a parte elétrica, fusíveis etc.;
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos Módulos de ECU, Carroceria/Conforto, ABS, Airbag, Painel e Imobilizador, caso o veículo possua;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte as questões acima.

Veículo  
incompatível!  
Tecle <OK>

### Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

### Soluções:

- Verifique a aplicação;
- Realize o teste de compatibilidade;
- Se o veículo estiver na aplicação, entre em contato com o Suporte Técnico.

Erro no acesso!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo entrou em modo de segurança.

Soluções:

- Dê partida no veículo, aguarde alguns minutos e repita o procedimento.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)