

初めまして *mini*
ぽぽっ
Portable Power Hub
です。

取扱説明書


型番: STPP-80A(-CW/-LB)

型番: STPP-80A-CW-4

重要

もくじ

- ・ ポップ mini/ 同梱品と各部名称と説明 — 1
- ・ ポップ mini/ ご使用方法 ————— 3
- ・ ポップ mini Quad ————— 6
- ・ よくあるご質問
トラブルシューティング ————— 8



ver.1.1.1

シーテック株式会社 本社
シーテックサポートセンター



〒104-0033 東京都中央区新川 1-14-5 金盃第3ビル7階
ホームページ <https://www.swiftechie.com/>

WEB からのお問い合わせ

https://www.swiftechie.com/product_inquiry/

メール support@swiftechie.com


電話 0120-284-612 (通話料無料)

受付時間 午前 10:00 ~ 12:00 午後 1:00 ~ 5:00 (土曜・日曜・祝日等除く)


同梱品と各部名称と説明

同梱品


①本体




②リール式タイプCケーブル




③チャージトレイ



本体底面



LED表示灯とボタンの操作




ご使用方法

本機を充電する


1 チャージトレイで充電する

- ①チャージトレイに本機をのせます。
- ②チャージトレイにある USB-C③ポートに USB-C 充電器を接続すると充電が開始されます。(本機に接続したら、電量表示灯が点灯します。)



2 本機に直接充電する

- ①本機正面の USB-C②に USB-C 充電器を接続すると充電が開始されます。
(**！ 注意** USB-C①、USB-A では充電できません。)




本機から給電する

1 デバイスへ給電する（有線）

①ポータブルバッテリーに給電したいデバイスを接続します。


※給電する機器の充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。




2 デバイスへ給電する（無線）

①ポータブルバッテリーに給電したいデバイスを接続します。

※S①は、ワイヤレス充電が可能なデバイスでのみご利用いただけます。




初めまして *mini*
ポポフ
Portable Power Hub
です。
== Quad ==




セット内容


①チャージステーション



②本体4台



③ACアダプター




※ポポフ mini Quad にチャージトレイは付属していません。

ご使用方法



本機を充電する

1 チャージステーションで充電する

- ①チャージステーション背面に AC アダプターを接続します。右端の通電ランプ点灯。
- ②本機をチャージステーションに置くと充電が開始されます。
(※本機に直接充電する場合は 3 ページ参照)



- ❗ チャージステーションを運ぶときは、底面が床と平行になるように持ち上げてください。



よくあるご質問/トラブルシューティング

●よくあるご質問

Q1. 給電の目安はどれくらいですか？

→ノート PC 約 1.5 回、スマホ約 7 回、タブレット約 3 回となります。
(※PC50Wh、スマートフォン 12Wh、タブレット 28Wh の容量を想定しています。)

Q2. 長期間保管していたためか、動作しなくなりました。

→長期間使わずに放置すると、リチウムイオンバッテリーが自然放電して過放電となり、劣化や導電不良によって使用できなくなることがあります。

Q3. パススルー充電対応ですか？

→パススルー充電対応です。

●トラブルシューティング

○デバイスに給電できない

- ・ケーブルが断線していませんか？
→別のケーブルや充電器を使用してください。また、付属のケーブル以外を使用する場合、仕様に適したケーブルをご使用ください。
- ・USB ポートにゴミや埃がたまっていますか？
→ゴミや埃を取り除いてください。
- ・バッテリーの充電環境温度で使用していますか？
→0°C～40°Cの環境で使用してください。また、長時間の使用で本機の温度が上がった場合、一度時間を空けて使用してください。

○本機に充電できない

- ・チャージトレイまたは USB-C 充電器は正しく接続されていますか？
→チャージトレイまたは USB-C 充電器を正しく接続してください。
- ・USB-C①、USB-A から充電していますか？
→USB-C①、USB-A では充電できません。
- ・USB-C 充電器は PD 対応のものを使用してください。それ以下の出力の USB-C 充電器では充電時間が長くなる場合があります。

※異常が発生した場合、接続された機器を取り外し、使用を中止してください。故障の原因となる機器を取り除くか、製品の温度が下がった後に再度使用しても異常が発生する場合は安全のため使用を中止し、メーカーまたは販売店にご相談ください。

仕様

mini/Quad

種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	出力ポート	無線1口、有線3口 無線1：15W(Qi2規格※1対応)▶上蓋上面 USB-A：Max 18W USB-C①：Max45W USB-C②：Max65W(入力も可)
寸法	本体：幅87×奥行87×高さ156 mm チャージトレイ(円形)：直径104 mm Quadチャージステーション：幅487×奥行119×高さ223mm		
重量	800g(本体)		
容量	80Wh/25,000mAh(16Wh×5セル)		
最大出力	合計100W		
付属品	ポポフmini：チャージトレイ・リール式タイプCケーブル1本 ポポフmini Quad：チャージステーション・ACアダプター(100W) リール式タイプCケーブル本体各1本	入力	チャージトレイ：USB-C、本体USB-C② 4台チャージステーション：ACアダプタ
		サイクル寿命	2000回
		保証期間	本体 2年、ケーブル初期不良のみ対応 Quad チャージステーション・ACアダプター 1年間

※1 Qi2規格: Wireless Power ConsortiumがQi規格の次世代技術として2023年に発表したワイヤレス充電の最新規格です。
※掲載仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせください※本文中に記載されている商品名・役務名は、当社または第三者の商標もしくは登録商標です。

■ポータブルバッテリー

製品名	ポポフmini
型番	STPP-80A(-CW/-LB)
サイズ	本体：D87×W87×H156 mm チャージトレイ：直径104mm
重さ	800g
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
入力	USB-C②：5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A PD65W チャージトレイ：5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A PD30W
出力	USB-C①：5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PD45W USB-A：5V=3A/9V=2A/12V=1.5A Max18W USB-C②：5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A PD65W S①：15W
最大出力	合計120W
容量	80Wh/25000mAh
充電環境温度	0℃～40℃
内容品	本体、チャージトレイ、ケーブル式充電コード

■本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ポータブルバッテリー チャージステーションセット

製品名	ポバポmini Quad
型番	STPP-80A-CW-4
サイズ	本体：上記記載 チャージステーション：D119×W487×H223 mm
重さ	本体：上記記載 チャージステーション：1170g
入力	本体：上記記載 チャージステーション：AC-DCアダプター入力：18V～20V / 10A
出力	本体：上記記載 チャージステーション：4系統出力、各ポート最大30W

■本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。