

MR-06

MR-07

MR-08

MR-09

MR-10

MR-11

MR-12

MR-13

MR-14

MR-15

SK01  
SHAFT  
38 m<sup>2</sup>

Pump 0166AP001

Pump 0166BP001

Pump 0166BP002

Pump 0168BP001

Pump 0166BP002

Heat Exchanger  
0166AH001

Heat Exchanger  
0166BH001

Heat Exchanger  
0166BH002

Heat Exchanger  
0166BH001

Heat Exchanger  
0166BH002

1.017  
DISTRICT HEATING  
446 m<sup>2</sup>

**ZONE 1.8\_N**

Pump

0170DH001

Pump

0170DH002

Pump

0170DH003

Pump

0170DH004

SK03  
SHAFT  
20 m<sup>2</sup>

SK03.1  
ELE SHAFT  
5 m<sup>2</sup>