




Infos MadCap à destination des participants.es

MadCap ? Kesako ?

MadCap est une solution de suivi en temps réel pour les aventures outdoor. Elle se compose d'un tracker GPS marchant de pair avec une application (web et mobile)

- [Télécharger App iOS](#)
- [Télécharger App Android](#)
- [Live tracking web MadCap](#)



Les trois seules choses obligatoires à faire avec son tracker :

- **Avoir le tracker allumé** : N'éteignez jamais le tracker durant tout l'événement - même la nuit - il faut simplement le mettre à charger lorsque nécessaire.
- **Positionner son tracker au bon endroit sur le vélo** (pour cela voir le document "Prise en main rapide avant le départ" ci-dessous.).
- **Le laisser dans sa pochette** durant tout l'événement pour lui éviter la pluie, le chocolat fondu et les bananes écrasées :)

Cela est suffisant pour que tout le système de suivi fonctionne. Si vous n'avez pas de téléphone, un téléphone ancien, ou si le suivi ne vous intéresse pas (vous avez le droit :)), nous avons aussi pensé à vous, il suffit simplement de respecter ces deux consignes ci-dessus, tout le reste est un plus. Pour aller plus loin dans l'utilisation de l'application, voir le document "Prise en main rapide avant le départ", ce document sera affiché par l'organisation lors de la distribution des trackers.

Récupérer mon tracker

Il vous sera distribué par l'organisation au départ de votre événement, quelques consignes et informations peuvent être ajoutées de leur part.

Retourner le tracker après l'événement

Merci de rendre le tracker à l'organisation à la fin de votre épreuve. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire (abandon ou autre) merci de renvoyer le tracker avec recommandé à l'adresse suivante. Tout tracker perdu par le transporteur et envoyé sans recommandé déclenchera le retrait de votre caution.

*MadCap
Samuel CHARRON
9 rue Rémy Dumoncel
75014 Paris*

La caution

Une caution de 100€ vous sera demandée soit par chèque par l'organisation, soit par empreinte bancaire numérique que vous recevrez par mail (non débité de votre compte). Elle vise à pallier aux pertes et dégradation sur l'événement. Retirer une caution n'est agréable ni pour vous ni pour nous, merci de nous éviter ce désagrément en prenant soin de votre tracker, ils sont notre outil de travail :) Par avance merci.



Prise en main rapide avant le départ

1 Récupère tracker, câble et sachet

Merci de laisser le tracker dans le sachet plastique durant tout l'évènement :)



2 Allume ton tracker



Regarde ton tracker 5 secondes, si au moins une led a clignoté c'est qu'il est déjà allumé.

Sinon appuie 3 secondes au moins sur le petit bouton ON situé sur la face supérieure du tracker (pas le gros bouton au milieu...) Toutes les Led vont se mettre à clignoter : ton tracker s'allume !

3 Fixe le tracker sur ton vélo

Fixe le à un de ces 5 endroits, toujours le QR code vers le ciel :) Scotch et colliers de serrage sont fournis par l'organisation.



Poche maillot



Top tube



Sac top tube



Prolongateur



Potence

4 Télécharge l'application (optionnel)



Recherche Madcap.cc sur le Play Store ou App Store


5 Scanne ton tracker (optionnel)

Connexion participant


Clique sur Connexion participant & scanne ton QR Code




6 Trucs cool à faire avant le départ (optionnel)



Va dans "Mon profil" & partage ton lien de suivi



Clique sur Me pour te trouver instantanément sur la carte, puis clique sur ton nom pour voir ton niveau de batterie



Fais ta liste de favoris

!! A l'arrivée



Rendre le tracker en main propre à l'organisateur



Si abandon, renvoyer le tracker selon les informations transmises par l'organisation



Infos relatives au boîtier GPS

Informations générale sur le tracker

Dimensions : 78x40x27mm

Poids : 90g

Référence : Queclink GL320MG

Autonomie : 4 jours si configuré à 5 minutes, 2 jours si configuré à 1 minute.

Technologie : GPRS & GPS

L'allumer : Presser le bouton ON pendant au moins 3 secondes. Le tracker vibre puis les Leds clignotent, le tracker est en train de s'allumer, vous n'avez rien d'autres à faire que de le laisser travailler.

L'éteindre : Presser le bouton ON au moins 2 secondes jusqu'à ce que le tracker vibre. Les leds vont continuer de clignoter quelques secondes après la vibration, c'est normal, il travaille encore un petit peu avant de s'éteindre..

La recharge : Elle s'effectue sur la face droite avec un câble USB-C. Surveillez votre batterie sur l'application ou lorsque la Led PWR rouge clignote lentement (une fois toute les 2 secondes)

L'autonomie est de 4 jours dans sa configuration normale (un point toutes les 5 minutes). Pensez donc à le recharger avant.. Toutefois, pour le besoin de certaines épreuves votre tracker peut être configuré à un point par minutes et avoir une autonomie de 48h. Pensez donc à surveiller votre batterie sur l'application (voir le document "Prise en main rapide avant le départ" ci-dessous).


Comprendre les LED ? Il n'est absolument pas nécessaire de les comprendre, mais voici deux trois infos pour les plus curieux d'entre vous.
CEL LED : Recherche de réseau : clignote rapidement. Réseau trouvé : clignote lentement
GPS LED : Recherche GPS : clignote rapidement. GPS trouvé : clignote lentement
Durant tout votre événement, vos led LED et CEL vont clignoter, rapidement ou lentement, c'est tout à fait normal et vous pouvez tout à fait les ignorer.
La Led PWR rouge est censé être éteinte (sauf lors du chargement et lors des phases d'allumage/extinction) si elle clignote c'est que la batterie est basse, il faut le recharger.

Power Key



LEDs

Function Key



Type-C

SIM Card Holder

