

מערדכן לתאריך: 01.04.2013	הוראה 4.2 : "מספר הנוסעים ברכב"	פרק 4: "אמצעים וכללי בטיחות בדרכים"	כרך: בב"ד
------------------------------	------------------------------------	--	--------------

הוראה 4.2 - "מספר הנוסעים ברכב"

4.2.1 הוראות כלליות ישימות

- 4.2.1.1 תקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
- 4.2.1.2 פ"מ 33.0209 "נסיעה מחוץ מסגרת התפקיד".
- 4.2.1.3 כרך א' "כללי" / פרק 12 "רכב/רק"ס".
- 4.2.1.4 כרך ו' פע"ס / פרק 11 "רכב" / רק"ס יעודי לפע"ס.
- 4.2.1.5 הוראת קלי"ר 13.01.19 "סוגי כלי הרכב בשימוש צה"ל, רישיונות הנהיגה וההיתרים הנדרשים לנהיגתם".

4.2.2 מונחים והגדרות

- 4.2.2.1 **נהג מלווה** (לצורך הוראה זאת) – הינו נוהג מלווה לנהג בעל רישיון נהיגה אזרחי חדש, שהוציא רישיון צבאי ונוהג ברכב צבאי בנסיעה מחוץ למסגרת התפקיד. הגדרות "נהג מלווה", כמפורט בפקודה 1א12 לפקודת התעבורה.
- 4.2.2.2 **ארגז הרכב** (לצורך הוראה זאת בלבד) – ארגז המותקן בחלקו האחורי של כלי הרכב, באופן קבוע המשמש להובלת מטען ו/או הסעת נוסעים. קיימת הפרדה בין הנהג לנוסעים בארגז הרכב.

4.2.3 מטרת ההוראה

- 4.2.3.1 הגדרת מספר הנוסעים המותרת ברכב בנסיעות.

4.2.4 גוף ההוראה

- 4.2.4.1 מספר הנוסעים המותר בכלי רכב לסוגיהם, יהיה כמפורט ברישיון הנהיגה וברישיון הרכב, ובהתאם לסייגים / היתרים שנקבעו בהוראות ז"י (הוראות בטיחות מבק"א) ובהוראות המקצועיות.
- 4.2.4.2 חל איסור להסעת נוסע במושב, בו לא מותקנת חגורת בטיחות או חגורת הבטיחות אינה תקינה. ראה הרחבה בהוראת בטיחות 4.3 בכרך זה.
- 4.2.4.3 בכל כלי רכב המסיע שישה נוסעים ומעלה (כולל הנהג) ובכלל זה הסעות חיילים בכלי רכב המושכרים ע"י מרכז הובלה (כגון אוטובוסים), למעט נסיעות מנהלתיות בהן הנהג משרת בשירות קבע או הינו אע"פ, נדרש מפקד משימה מאושר.
- 4.2.4.4 אין להסיע נוסעים וציוד/מטען (למעט ציוד אישי) יחד בארגז הרכב, אלא אם הציוד מעוגן בהתקנים קבועים. בכל מקרה לא תאושר הסעת נוסעים יחד עם חומרים מסוכנים.
- 4.2.4.5 הסעת נוסעים ברכב רב-הינע וברכב משא מסוכנת. ככלל, יש להעדיף הסעת נוסעים ברכב המיועד לכך.

מספר תאריך: 01.04.2013	הוראה 4.2 : "מספר הנוסעים ברכב"	פרק 4: "אמצעים וכללי בטיחות בדרכים"	כרך: בב"ד
---------------------------	------------------------------------	--	--------------

4.2.4.6 הסעת נוסעים, בכלי רכב שיש בו הפרדה/מחיצה בין תא הנהג לתא הנוסעים ("ארגז הרכב"):

- א. יוגדר מפקד משימת נהיגה שישב ליד הנהג.
- ב. ברכב רב הינע או משא ימונה מפקד נוסף מקרב הנוסעים ב"ארגז הרכב".
- ג. באם מדובר בכלי רכב המסיע מעל ארבעה נוסעים ב"ארגז הרכב" על מפקד הנסיעה ועל מפקד תא הנוסעים ב"ארגז הרכב" להיות בוגרי קורס פיקודי.
- ד. אם מסיע מעל ארבעה נוסעים ב"ארגז הרכב" על המפקד המשלח להיות בעל דרגת כתף סרן לפחות. בנוסף לכך, באם מדובר ברכב משא רב-הינע יאשר קצין בדרגת אל"ם את הצורך בנסיעה זאת ורק לצרכי אימונים/פעילות מבצעית.
- ה. נהג, המסיע יותר משישה נוסעים בארגז הרכב, יצויד בהיתר מיוחד בהתאם להוראות קל"ר – היתר מס' 80.

4.2.4.7 מגבלות הסעת נוסעים בג'יפ M – 151:

- א. בנסיעה מנהלתית - מספר הנוסעים לא יעלה על שניים, כולל הנהג.
- ב. בנסיעה במהלך אימונים ופעילות מבצעית או אבטחה, בהתאם למצויין ברישיון כלי הרכב.

4.2.4.8 מגבלת הסעת נוסע במושב אמצעי במשאיות מסוג ריאן:

- א. חל איסור על הסעת נוסע היושב במושב האמצעי, במשאיות מסוג "ריאן" בנסיעות מנהלתיות בצה"ל. (בדגמים בהם מותקן מושב/ים המאפשר/ים הסעת שני נוסעים מלבד הנהג).
- ב. בנסיעות לצורך פעילות מבצעית ולצרכי אימונים (בתרגילים בלבד, לא כחלק ממנהלות האימון), נסיעת נוסע במושב אמצעי תאושר ספציפית ע"י סמג"ד/מקבילו ומעלה.

4.2.4.9 מגבלת הסעת נוסעים למחזיק רישיון נהיגה אזרחי חדש, שהוציא רישיון צבאי ונוהג ברכב צבאי בנסיעה מחוץ למסגרת התפקיד:

- א. נהג שהוציא רישיון נהיגה אזרחי, המורשה לבצע נסיעות מחוץ למסגרת התפקיד כמפורט בהוראה 33.0209, לא ינהג בנסיעות אלו:
 - 1) ללא מלווה, במהלך שלושת החודשים הראשונים מיום הוצאת הרישיון הנהיגה האזרחי. בתקופה זאת כאמור, כמות הנוסעים לא תעלה על שני נוסעים מלבד הנהג (נהג + מלווה + נוסע), אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.
 - 2) נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי, לא יותר משני נוסעים עד שמלאו לו 21 שנים אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.
- ב. בנסיעות אלו מחויב הנוהג לתלות שלט "נהג חדש" כמתחייב בתקנות התעבורה.

סוף הוראה 4.2