


注：42D/57D 串口为 RS485 电平，因此需要一个 TTL 转 RS485 电平模块，推荐购买链接：

[https://detail.tmall.com/item.htm?\\_u=m46rb8tf875&id=521554022632&skuId=4213915268253&spm=a1z09.2.0.0.30342e8dwWsQ1Y](https://detail.tmall.com/item.htm?_u=m46rb8tf875&id=521554022632&skuId=4213915268253&spm=a1z09.2.0.0.30342e8dwWsQ1Y)

## 1. MKS SERVO42D arduino 串口通讯接线图

	arduino UNO	TTL转RS485模块	MKS SERVO42D/57D
供电方式	USB接口供电(5V)		开关电源供电(12-24V)
接线关系	5V	VCC	
	0	TXD	
	1	RXD	
	GND	GND	
		D+/A	A/H
		D-/B	B/L



## 2. MKS SERVO57D arduino 串口通讯接线图

	arduino UNO	TTL转RS485模块	MKS SERVO42D/57D
供电方式	USB接口供电(5V)		开关电源供电(12-24V)
接线关系	5V	VCC	
	0	TXD	
	1	RXD	
	GND	GND	
		D+/A	A/H
		D-/B	B/L

