






Display




Controller





R1:
Reed-Relais 5V (500Ohm)




Sub-D 9












oder



GeräteVerdrahtung

Benennung		K2 4polig	K5 4polig	(Farbe)	D-Sub	D-Sub Buchse	Kabel
5V	4			rot	1	bn	sw
					2	rt	bn
					3	or	rt
A3	3			orange	4	ge	or
A2	2			braun	5	gn	ge
Strom +			1	rt	6	bl	gn
					7	li	rs
GND	1			schwarz	8	gr	li
					9	sw	ws

Buchse / Stecker

Buchse / Stecker

Benennung	K1 5polig	K3 8polig	(Farbe)	D-Sub
5V	5		rot	1
SCL	4		orange	2
SDA	3		gelb	3
SCK		7	blau	4
MISO		5	gelb	5
MOSI		6	grün	6
SDA		8	violet	7
RST		2	braun	8
GND	1		schwarz	9