

# ГЛАВА 5

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

сят знак «>» острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона (кроме крутизны откосов насыпей и выемок). Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура (рисунок 8а) или на полке линии выноски (рисунок 8б).




рисунок 8

5.6.4 Номера позиций (марки элементов) наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей предмета, рядом с изображением без линии-выноски или в пределах контуров изображенных частей предмета в соответствии с рисунком 9.

Линию-выноску, как правило, заканчивают точкой. Если линия-выноска отводится от линии, обозначающей поверхность, то ее заканчивают стрелкой. При мелко-масштабном изображении линии-выноски заканчивают без стрелки и точки.




рисунок 9

5.6.5 Выносные надписи к многослойным конструкциям следует выполнять в соответствии с рисунком 10.




рисунок 10