




-  Vorsichtig mit Schere oder Teppichmesser an den Markierungen ausschneiden
-  So entlang der gepunkteten Linien falten, dass die Schraffurierung nicht sichtbar ist.
-  Bei Bedarf Kleber benutzen.