



## COMPONENTES






## ESQUEMA



## PCB

Disponer los componentes, y comenzar a unir los puntos del mismo color, nunca deben superponerse dos líneas de distintos colores entre si



Al terminar retiramos los componentes, dibuja un círculo o cuadrado en el extremo de cada componente para que funcione como un pad de soldadura