




НАСТИЛКИ НА КОТА +40.711 / FLOORING AT RL +40.711  
150




НАСТИЛКИ НА КОТА +44.201 / FLOORING AT RL +44.201  
150




НАСТИЛКИ НА КОТА +46.251 / FLOORING AT RL +46.251  
150




НАСТИЛКИ НА КОТА +49.006 / FLOORING AT RL +49.006  
150



НАСТИЛКИ НА КОТА +49.701, +49.746 / FLOORING AT RL +49.701, +49.746  
150



НАСТИЛКИ НА КОТА +48.311 / FLOORING AT RL +48.311  
150



ДЕТАЙЛИ ЗА МОНТАЖ НА РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА  
DETAILS FOR CHECKERED PLATE

ЗАБЕЛЕЖКИ:  
1. МОНТАЖ И СКРЕПТЕЛНИ ЗА ПОДОВИ СКАРИ СРЕДСТВА  
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯТА НА ИЗБРАНИЯ ДЕКТАЩИК.  
2. ПОДОВИТЕ ЛАМАРИНИ СЕ ЗАВАРВАТ ПО ЦЯЛАТА КОНТАКТНА  
ПОВЪРХНОСТ С ОПОРИТЕ ГРЕДИ.  
АКО НЕ Е НАЛИЧЕН ДОСТЪП ЗА ЗАВАРВАНЕ ОТГОРЕ, ДА СЕ  
ИЗПЪЛНИ ТАВАЧЕН ЗАВАРЪЧЕН ШЕВ.

NOTES:  
1. ERECTION AND FASTENERS FOR GRATINGS ACCORDING  
REQUIREMENTS OF NOMINATED VENDOR.  
2. CONTACT ZONES BETWEEN FLOORING AND SUPPORT BEAMS TO  
BE WELDED ALL AROUND.  
IF THERE IS NO ACCESS FOR WELDING FROM TOP, TO BE WELDED  
FROM BOTTOM SIDE.