

Popis adresa

| SIMULATOR – ULAZI | | |
|-------------------|--------|--|
| Stvarna adresa | Simbol | Komentar |
| I 124.0 | S5 | Uključenje postrojenja |
| I 124.1 | S6 | Isključenje postrojenja (mirni kontakt) |
| I 124.2 | S7 | Pokretanje trake udesno u ručnom načinu rada |
| I 124.3 | S8 | Pokretanje trake ulijevo u ručnom načinu rada |
| I 124.4 | S9 | Preklopka za preselekciju načina rada: '0'-RUČ, '1'-AUTO |
| I 124.5 | S10 | Prihvāt preselektiranog načina rada |
| I 124.6 | S11 | Odabir prikaza na DISP |
| I 124.7 | S12 | Potvrda greške |
| IW 0 | BCD | Palčasta preklopka (BCD kôd) |
| PIW 752 | AI1 | Analogni ulaz AI1 |
| PIW 754 | AI2 | Analogni ulaz AI2 |

| SIMULATOR – IZLAZI | | |
|--------------------|--------|--|
| Stvarna adresa | Simbol | Komentar |
| Q 124.0 | ERROR | Postrojenje u grešci |
| Q 124.1 | H5 | Postrojenje uključeno |
| Q 124.2 | H6 | Ručni način rada postrojenja |
| Q 124.3 | H7 | Automatski način rada postrojenja |
| Q 124.4 | H8 | |
| Q 124.5 | H9 | |
| Q 124.6 | H10 | |
| Q 124.7 | H11 | |
| QW 0 | DISP | Digitalni pokaznik s četiri 7-segmentna indikatora (BCD kôd) |
| PQW 752 | AO1 | Analogni izlaz AO1 |
| PQW 754 | AO2 | Analogni izlaz AO2 |

| MAKETA POKRETNE TRAKE – ULAZI | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| Stvarna adresa | Simbol | Komentar |
| I 126.0 | LS1 | Fotočelija |
| I 126.1 | S1 | Tipkalo na mjestu 1 |
| I 126.2 | S2 | Tipkalo na mjestu 2 |
| I 126.3 | S3 | Tipkalo na mjestu 3 |
| I 126.4 | S4 | Tipkalo na krajnjoj montaži |
| I 126.5 | INI1 | Induktivni senzor prisutnosti 1 |
| I 126.6 | INI2 | Induktivni senzor prisutnosti 2 |
| I 126.7 | INI3 | Induktivni senzor prisutnosti 3 |

| MAKETA POKRETNE TRAKE – IZLAZI | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Stvarna adresa | Simbol | Komentar |
| Q 125.0 | H12 | |
| Q 125.1 | H1 | Dojavno svjetlo na mjestu 1 |
| Q 125.2 | H2 | Dojavno svjetlo na mjestu 2 |
| Q 125.3 | H3 | Dojavno svjetlo na mjestu 3 |
| Q 125.4 | H4 | Dojavno svjetlo na krajnjoj montaži |
| Q 125.5 | K1 | Vožnja trake udesno |
| Q 125.6 | K2 | Vožnja trake ulijevo |
| Q 125.7 | TRUBA | Truba |

| MAKETA POKRETNE TRAKE SPOJENE NA ET200S (PROFIBUS-DP) – ULAZI | | |
|---|--------|---------------------------------|
| Stvarna adresa | Simbol | Komentar |
| I X.0 | LS1 | Fotoćelija |
| I X.1 | S1 | Tipkalo na mjestu 1 |
| I X.2 | S2 | Tipkalo na mjestu 2 |
| I X.3 | S3 | Tipkalo na mjestu 3 |
| I X.4 | S4 | Tipkalo na krajnjoj montaži |
| I X.5 | INI1 | Induktivni senzor prisutnosti 1 |
| I X.6 | INI2 | Induktivni senzor prisutnosti 2 |
| I X.7 | INI3 | Induktivni senzor prisutnosti 3 |

| MAKETA POKRETNE TRAKE SPOJENE NA ET200S (PROFIBUS-DP) – IZLAZI | | |
|--|--------|-------------------------------------|
| Stvarna adresa | Simbol | Komentar |
| Q X.0 | H12 | |
| Q X.0 | H1 | Dojavno svjetlo na mjestu 1 |
| Q X.0 | H2 | Dojavno svjetlo na mjestu 2 |
| Q X.0 | H3 | Dojavno svjetlo na mjestu 3 |
| Q X.0 | H4 | Dojavno svjetlo na krajnjoj montaži |
| Q X.0 | K1 | Vožnja trake udesno |
| Q X.0 | K2 | Vožnja trake ulijevo |
| Q X.0 | TRUBA | Truba |