



ЭЕ



1. ввести дефолтные настройки!!! и поменять шрифты
2. Поменять название разъемов на партномер (например: PLS 2x1-2,54)
3. не заводить входы в шину вертикально
4. назвать цепи адекватно (ETZ, PrjPCB, ETZ_logics, SchDoc, ETZ_power, SchDoc)
5. Заполнить рамку
7. на цепи с гарантированно известным фиксированным напряжением поставить стабилизаторы



33

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Сидоров М.А.						
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.	Мерзлякова Ю.И.						

Лист	1	Листов	1
------	---	--------	---

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
IT-1187	тактовая кнопка SMD	S?	it-1187	IT-1187	2
Arduino Mega 2560 Pro		X?	PBD38	Arduino Mega 2560 Pro	5
DS1069-2M (CWF-2)	Разъем - 2 конт. прямая вилка на плату	X?	CWF-2	CWF-2	4
DS1069-3M (CWF-3)	Разъем - 3 конт. прямая вилка на плату	X?	CWF-2	CWF-3	3
DS1069-4M (CWF-4)	Разъем - 4 конт. прямая вилка на плату	X?	CWF-4	CWF-4	4
PLS-2.54-3		X?	PLS-2.54-3	PLS-2.54-3	2
PLS-2.54-4		X?	PLS-2.54-4	PLS-2.54-4	1