



ITEM NO.	SW-File Name(File Name)	SPECIFICATION	SW-Configuration Name(Configuration Name)	QTY.
27	wheel-shaft		Default	1
28	socket head cap screw_iso	M3 X 16	ISO 4762 M3 x 16 - 16N	2
29	torque nut 08_iso	M3	ISO 10511-M3-N	2
30	wheel-shaft-strength-bar		Default	1