

## PCB Steering driver

## Arduino Mega

ANALOGUE IN	- - - - -	A0
-5V	- - - - -	GND
+5V	- - - - -	+5V
DIGITAL/PWM OUT	- - - - -	D13
DIGITAL/PWM OUT	- - - - -	D12
ANALOGUE IN	- - - - -	A1

ANALOGUE IN	- - - - -	A2
-5V	- - - - -	GND
+5V	- - - - -	+5V
DIGITAL/PWM OUT	- - - - -	D11
DIGITAL/PWM OUT	- - - - -	D10
ANALOGUE IN	- - - - -	A3