


热水炉



温控表驱动KE1-KE4继电器

KE1-KE4继电器输出触点

一组触点用于驱动电动阀执行器

一组触点用于提供PLC输入点信号

燃烧机电源打开由PLC控制，水泵启停由温控表WEM控制

Title		
Page	Number	Revision
1	1	
Date	2015.11.11	Drawn by
File	C:\Program Files\AutoCAD\acad.rvt	Sheet of
		Drawn by