




1. 학생용 스마트단말기 안내 사항



- * 스마트단말기에 대한 자료 및 정보는
아이톡톡>지원센터>스마트단말기에 탑재되어 있습니다.
- * 스마트단말기 콜센터: 055-1396

학생용 스마트단말기 배부 안내사항

꼭 알아두기! 스마트단말기는 학습을 위한 기기입니다

스마트단말기는 학생들의 온라인 수업, 가정 학습 등을 위한
웹 기반의 학습용 기기입니다.

학습 이외의 다른 용도로 사용하지 않습니다.

※ 사진이나 파일 등은 단말기가 아닌 웹(클래스 등) 또는 클라우드에 보관해 주세요.

학생용 스마트단말기 배부 안내사항

Q1. 배부 받은 스마트단말기는 집으로 가져가서 사용할 수 있나요?

배부 받은 스마트단말기는 집에 가져가서 사용 가능하며,
가정에서 원격수업, 온라인과제 등을 하는데 활용할 수 있습니다.
또한, 학생 스스로 충전하고 관리합니다.

학생용 스마트단말기 배부 안내사항

Q2. 스마트단말기는 학생들에게 무상으로 주는 건가요?

스마트단말기는 경상남도교육청의 자산으로
무상대여하는 것입니다. 새 기기를 받으면
최대 **5년간 대여하여** 사용하게 됩니다.

(예: 초등학교 3학년 학생이 기기를 받으면 중학교 1학년까지 사용하고 반납합니다.
고등학교 3학년을 졸업할 때는 기기를 반납합니다.)

학생용 스마트단말기 배부 안내사항

Q3. 상급학교에 진학하거나 다른 학교로 전학가면 반납하여야 하나요?

**중학교나 고등학교에 진학을 하여도
기기를 그대로 가져가서 사용합니다.**

다른 학교로 전학을 가더라도 그대로 가져가서 사용합니다.

(단, 경상남도가 아닌 타 시·도로 전학을 가게 되는 경우에는
기기를 반납하여야 합니다.)

학생용 스마트단말기 배부 안내사항

Q4. 스마트단말기 사용 중 문제가 발생하였을 때 어떻게 해야 하나요?

스마트단말기를 사용하다가
고장 나거나 기기, 부품 등을 분실 했을 경우
콜센터 (055-1396)를 통해 접수 하시면 됩니다.

※단말기 뒷면에 콜센터 번호 (055-1396)가 있습니다.

학생용 스마트단말기 배부 안내사항

Q5. 스마트단말기 파손 또는 분실 시 비용을 지불해야 하나요?

학습 중 **실수로** 일어난 파손이나 분실 시에는

무상으로 수리 및 교환해 드립니다.

단, **고의적인** 분실·파손에 대해서는

가정이나 학교에서 **일부 배상**을 해야 합니다.

★ 5년간 자신이 사용할 기기를 소중하게 다루어 주세요.

학생용 스마트단말기 배부 안내사항 – 중요

Q6. 스마트단말기에 개인적으로 사용할 프로그램을 설치할 수 있나요?

이 스마트단말기는 학습용이며

허용된 프로그램만 설치 가능합니다.

단말기를 초기화하는 등 임의로 조작할 경우,

통합관리시스템으로 확인 가능하며

회수 후 다시 받을 때까지 수일이 걸리므로

스마트단말기 학습용으로만 유용하게 사용하시기 바랍니다.



2. 학생용 스마트단말기 살펴보기




1. 스마트단말기 살펴보기 – 박스 개봉



박스를 열면 스마트단말기와 충전기가 들어 있습니다.

1. 스마트단말기 살펴보기 – 디스플레이



카메라를 사용하지 않을 때는 닫아서 사생활을 보호합니다.

1. 스마트단말기 살펴보기 – 키보드



2. 스마트단말기 살펴보기 – 키보드 기능키 안내



키보드의 기능키로 기기를 간단히 제어할 수 있어요

2. 스마트단말기 살펴보기 – 좌측 연결 포트



각종 포트를 이용해 주변기기를 활용할 수 있습니다.

2. 스마트단말기 살펴보기 – 우측 연결 포트



각종 포트를 이용해 주변기기를 활용할 수 있습니다.

3. 스마트단말기 살펴보기 – 충전



충전기 연결

다른 충전기를 쓰려면!
45w 이상을 지원하는
C to C 케이블과 충전기를
사용해야 합니다.



전용 충전기를 충전 포트에 연결합니다.

3. 스마트단말기 살펴보기 – 충전




충전 확인 불빛



충전기를 연결하면 흰색 불빛이 들어오며 충전이 됩니다.

3. 스마트단말기 살펴보기 – 전원 연결



전원 버튼



전원 확인 불빛




전원 버튼을 누르면 전원 확인 불빛이 들어오며 켜집니다.



3. 학생 인증 작업 **[필수]**



1. 전원 켜기



전원 버튼




전원 확인 불빛



전원 버튼을 누르면 전원 확인 불빛이 들어오며 켜집니다.

2. wifi 연결하기



* 화면 설명

wifi 설정 화면

* 실행 절차


- ① 시작표시줄 오른쪽 하단의 지구본 아이콘 클릭
- ② 연결 가능한 wifi 선택->연결 클릭
- ③ 네트워크 보안 키 입력->다음 클릭
- ④ 네트워크 보안의 PC 검색 가능하도록 확인 클릭

* 활용 안내

- ① 학교 네트워크 비밀번호는 학교에서 자체 관리

3. 네이버웨일 로그인

화면 Layout



* 화면 설명


웨일스페이스 로그인

* 실행 절차

- ① 바탕화면의 웨일브라우저 실행
- ② 오른쪽 상단 로그인 아이콘
- ③ 학교/기관 로그인 선택
- ④ 아이톡톡 계정, 비밀번호 입력 후, 로그인 클릭

4. 학생 인증 작업

화면 Layout



* 화면 설명

학생용 스마트단말기 등록

* 실행 절차

① 단말기 등록 바로가기 클릭

※ 하단의 단말기 등록 바로가기
위젯을 클릭해도 됩니다.

* 활용 안내


톡톡클래스를 개설하면 위젯이 보임

* 뉴탭이 안 보이는 경우

화면 상단 '+' 버튼 클릭

4. 학생 인증 작업

화면 Layout



* 화면 설명

학생용 스마트단말기 등록 프로그램
다운로드

* 실행 절차


- ① 인증코드 클릭
- ② 인증코드 복사 확인
- ③ 단말기 등록 프로그램 다운로드
클릭

* 활용 안내

인증코드를 클릭하지 않으면 인증코드
복사가 안되므로 꼭 한번 클릭해 주세요.

4. 학생 인증 작업

화면 Layout



* 화면 설명


학생용 스마트단말기 등록 프로그램
열기

* 실행 절차

- ① 열기 버튼 클릭
- ② 다운로드 확인(다운로드 후 자동 실행됨)

4. 학생 인증 작업

화면 Layout



* 화면 설명

학생용 스마트단말기 등록 프로그램
설치

* 실행 절차

- ① 추가 정보 클릭
- ② 실행 클릭
- ③ 프로그램 설치 중(설치가 완료될 때까지 기다려 주세요.)

4. 학생 인증 작업

화면 Layout

경상남도교육청 학생스마트단말기 인증

인증코드 YSWZQ

학년과 반이 없습니다. 아래 학년과 반을 입력하세요!

인증받기

학교 이작초등학교

특통ID dlwkr01@gne.go.kr

이름 특통학생1

학년 3

반 1

컴퓨터명 GH1200-TEST

시리얼번호 PF318BKH

단말기 등록

COPYRIGHT© DATAEUM 2022. ALL RIGHT RESERVED.

* 화면 설명

단말기 등록 프로그램 설치

* 실행 절차

- ① 인증코드 입력 또는 붙여넣기(Ctrl + V 키) 입력
- ② 인증받기 클릭
- ③ 학년 입력
- ④ 반 입력
- ⑤ 단말기 등록 버튼 클릭

* 활용 안내

'등록 되었습니다.' 문구가 보이면
등록 절차가 완료된 것입니다.

감사합니다

