

# CC254xPM 说明书


---

## 第一款产品级 ble 模块


ghostyu

2013-08-07

CC254xPM 引脚定义图



CC254xPM 尺寸图



如何将 CC254xPM 转接到 CC254xBLE 开发套件中开发使用  
制作如下图的转接板，将模块通过 12pin 的 P1 和 P2 按照 CC254xEM 说明中的尺寸进行转接。原理图如下

