




практическая номер 6 секундомер




прописываем тело/ кнопки




дописываем кнопки




делаем мэйн активити.кт





делаем кнопки рабочими



запускаем, получился хороший секундомер