



Tecnimont

STANDARD TYPE  
Tipo Standard

TRB

FOGLIO  
Sheet

6


ISSUE  
Em.

04

| TYPE<br>Tipo<br>* (1a) | SUPPORT<br>OPTION<br>Variante di<br>appoggio | MATERIAL<br>CLASS<br>Classe<br>materiali | CHARACTER.<br>DIMENSION<br>Dim. caratt.<br>(●) | DIMENSIONS<br>Dimensioni |   |       |   |   |    | DESIGN DATA<br>Dati di progetto (1) |
|------------------------|--|--|--|--------------------------|---|-------|---|---|----|-------------------------------------|
|                        |  |  |  | A                        | B | C     | D | E | EL |                                     |
| TR12                   | *(1c)  | *(1d)                                    | *(3a)  | *(4a)                    |   | *(4c) |   | * | *  |                                     |

SEE SHEET - Vedere foglio 7 & 8

SEE SHEET - Vedere foglio 7



| (●) | HE 100A | HE 120A | HE 140A | HE 160A | HE 180A | HE 200A |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| F   | 70      | 80      | 90      | 100     | 110     | 120     |

FOR REFERENCES AND NOTES SEE LAST SHEET - Per riferimenti e note vedere ultimo foglio

Questo documento e' proprieta' di Tecnimont e non puo' essere  
utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED  
BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT