

SKID PLATES **SHERIFF**



UNDERGUARD

Installation instruction




ЗАЩИТА КАРТЕРА


инструкция по установке

Expert Fitment Required






Требуется установка профессионалами

mazda 5 MX




A


INSTALLATION / КРЕПЕЖ

B  4x	C  M8x20 2x
D  M10x20 4x	E  Ø8 2x
F  Ø10 4x	



1






2



3



4



5

