


Door


Path Order:
4, 7, 2, 8, 5, 6, 3, 1



TV Screen

Audio Hookup

- Candle1 – Ch. 3
- Candle2 – Ch. 2
- Candle3 – Ch. 6
- Candle4 – Ch. 8
- Candle5 – Ch. 7
- Candle6 – Ch. 5
- Candle7 – Ch. 1
- Candle8 – Ch. 4



Door

DMX Wiring + Setup

