


Shown Assembly Variant: SINK_ENA



for SINK disable inputs mount R1 & Q3
 for SINK enable inputs mount R2, R3, R4, Q1 & Q3
 for SOURCE disable inputs mount R2, R3, R4, Q1 & Q2
 for SOURCE enable inputs mount R2 & Q2

