

開始

加工前段取

開始

取付け

搬入

終了

ボトム側測定

開始

外削

Yes

湾曲外削

Yes

No

No

ボトム端
外側中心

外削中心

ボトム端
内側中心

終了

トップ側測定

開始

外削

Yes

湾曲外削

Yes

No

トップ端
外側中心

外削中心

トップ端
内側中心

キー溝中心

内面ディンプル

終了

終了