





电源模块




单片机




数码管显示模块



电机驱动



按键



复位

测速